

HONOR X6a

Korisnički priručnik

HONOR

Sadržaj

Upoznajte se

Promjena načina navigacije	1
Prijenos podataka sa starog uređaja na novi	2
Doznajte o zaključanom zaslonu i otključavanju	2
Povezivanje s mobilnom mrežom	3
Povezivanje s Wi-Fi mrežom	7
Doznajte o početnom zaslonu	8
Doznajte o uobičajenim ikonama	11
Prikaz i onemogućavanje obavijesti	13
Prilagodba glasnoće	13
Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje	15
Punjenje telefona	15

HONOR Povezivanje

Jednostavna projekcija	18
HONOR Print	18
HONOR Share	19
Brza prijava u HONOR ID	21

Izrada videozapisa

Osnove fotografije	23
Snimanje fotografija	24
Snimanje videozapisa	26
Prikaz slika i videozapisa	27

Uživanje u pametnom životu

Promjena zvučnog kanala jednim dodirrom	30
---	----

Savjeti

Brzi pristup često korištenim značajkama	31
Istodobna obrada zadataka u prikazu u više prozora	31

Aplikacije

Aplikacije	35
Kontakti	36
Telefon	38
Kalendar	42
Sat	44
Bilješke	45
E-pošta	49
Kalkulator	50
Svjetiljka	51

Zrcalo	51
Upravitelj sustava	52
Device Clone	53
Savjeti	54

Postavke

Wi-Fi	55
Bluetooth	56
Mobilna mreža	57
Više veza	61
Početni zaslon i pozadina	65
Zaslon i svjetlina	67
Zvukovi i vibracija	68
Obavijesti	70
Biometrija i lozinka	72
Aplikacije	73
Baterija	73
Pohrana	75
Sigurnost	75
Privatnost	76
Dostupnost	78
Sustav i ažuriranja	78
O telefonu	83

Upoznajte se


Promjena načina navigacije

Promjena načina kretanja sustavom

Uporaba gesti

Idite u **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** i odaberite **Geste**.




Možete učiniti sljedeće:

- Vratiti se na nadređeni izbornik: kliznite prema unutra s lijevog ili desnog ruba zaslona.
- Vratiti se na početni zaslon: kliznite prema gore sa sredine donjeg ruba zaslona.
- Pristupiti istodobnom obavljanju više zadataka: kliznite prema gore s donjeg ruba zaslona i zadržite.
- Zatvoriti zadatak: na sučelju istodobnog obavljanja više zadataka kliznite prema gore na kartici zadatka. Kliznite prema dolje na kartici kako biste zaključali zadatak. Zaključani zadaci neće se očistiti u skupinama kada dodirnete ikonu  u sučelju istodobnog obavljanja više zadataka.


Uporaba navigacije trima gumbima

Idite u **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** i odaberite stavku **Navigacija trima gumbima**.

Zatim će vam biti dostupne sljedeće opcije:

- Dodirnite  za povratak na prethodni izbornik ili izlaz iz trenutne aplikacije. Također s pomoću te tipke možete zatvoriti tipkovnicu na zaslonu.
- Dodirnite  za povratak na početni zaslon.
- Dodirnite  kako biste pristupili zaslonu s nedavnim zadacima.

Možete dodirnuti **Postavke** kako biste podesili više postavki.

- Odaberite kombinaciju tipki za navigaciju.
- Dodirnite  (ako je dostupno u odabranoj kombinaciji tipki za navigaciju) kako biste otvorili ploču za obavijesti.

Uporaba priključne stanice za navigaciju za upravljanje uređajem

Idite u **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Kretanje sustavom** > **Više** i omogućite značajku **Priključna stanica za navigaciju**.

Kada se pojavi gumb priključne stanice za navigaciju, možete:


- povući gumb u željeni položaj
- dodirnuti gumb za povratak
- dodirnuti i držati gumb i zatim ga otpustiti za povratak na početni zaslom
- dodirnuti i držati gumb i zatim kliznuti ulijevo ili udesno za pregled nedavnih zadataka.

Prijenos podataka sa starog uređaja na novi


Upotreba aplikacije Device Clone za premještanje podataka na novi uređaj

Device Clone omogućava vam da brzo i jednostavno premjestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i videozapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migracija podataka s uređaja sa sustavom Android

- 1 Na novom telefonu otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umjesto toga možete otići u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Device Clone**, dodirnuti **Ovo je novi uređaj** i zatim dodirnuti **HONOR** ili **Drugi Android uređaj**.
 - 2 Slijedite upute na zaslonu da biste preuzeli i instalirali **Device Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Slijedite upute na zaslonu da biste povezali stari uređaj s novim telefonom tako da skenirate kod ili se povežete ručno.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim dodirnite **Prenesi** za početak kloniranja.
-  Opcija **Device Clone** dostupna je samo na telefonima s verzijom sustava Android 7.0 ili novijom verzijom.

Migracija podataka s iPhonea ili iPada

- 1 Na novom telefonu otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umjesto toga možete otići u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Device Clone**, dodirnuti **Ovo je novi uređaj** i zatim dodirnuti **iPhone/iPad**.
 - 2 Slijedite upute na zaslonu da biste preuzeli i instalirali **Device Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Slijedite upute na zaslonu da biste povezali stari uređaj s novim telefonom tako da skenirate kod ili se povežete ručno.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim slijedite upute na zaslonu za dovršetak kloniranja podataka.
-  Opcija **Device Clone** dostupna je samo na telefonima s verzijom sustava iOS 8.0 ili novijom verzijom.

Doznajte o zaključanom zaslonu i otključavanju

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Zaključavanje zaslona

Ako neko vrijeme ne upotrebljavate telefon, zaslon će se automatski zaključati.

Također možete ručno zaključati zaslon na sljedeći način:

- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje
- Približite dva prsta kako biste otvorili sučelje za uređivanje na početnom zaslonu, dodirnite opciju **Kartice**, klizite prema gore dok ne dođete do kraja popisa kartica, dodirnite opciju **Klasični widgeti** i dodirnite opciju **Zaključavanje zaslona** kako biste zaključali zaslon.

Postavljanje isteka vremena za zaslon

Idite u **Postavke** > **Zaslon i svjetlina** > **Mirovanje** i odaberite istek vremena za zaslon.

Otključavanje zaslona lozinkom

Kada se zaslon uključi, kliznite prema gore sa sredine zaslona za prikaz ploče za unos lozinke. Zatim unesite lozinku za zaključani zaslon.

Prikaz potpisa na zaključanom zaslonu

Idite u **Postavke** > **Početni zaslon i pozadina**, dodirnite **Potpis na zaključanom zaslonu** i unesite tekst za prikaz na zaključanom zaslonu.

Za uklanjanje potpisa dodirnite **Potpis na zaključanom zaslonu** i izbrišite tekst.

Pokretanje aplikacija na zaključanom zaslonu

Uobičajene aplikacije kao što su Fotoaparati, Kalkulator i Mjerač vremena možete pokrenuti na zaključanom zaslonu.

- Upalite zaslon, dodirnite i držite ikonu fotoaparata u donjem desnom kutu zaslona i kliznite prema gore da biste otvorili **Fotoaparati**.
- Upalite zaslon, kliznite prema gore s donjeg ruba zaslona da biste otvorili ploču za brze radnje, dodirnite ikonu za pokretanje aplikacije. To uključuje **Svjetiljka**, **Kalkulator** **Mjerač vremena** itd.

Povezivanje s mobilnom mrežom

Povezivanje s mobilnim podacima

- 1 Provjerite dostupnost mobilnih podataka na svojoj SIM kartici.
- 2 Povežite se s mobilnim podacima na jedan od sljedećih načina:
 - Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Uključite opciju **Mobilni podaci**.

- Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Mobilni podaci** i omogućite opciju **Mobilni podaci**.

Kako biste uštedjeli na bateriji i mobilnim podacima, onemogućite mobilnu podatkovnu uslugu kada vam nije potrebna.

Upravljanje SIM karticama

SIM kartice možete omogućiti ili onemogućiti i dati im nazive da biste ih lakše razlikovali.

Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i prema potrebi omogućite ili onemogućite SIM karticu.

Kada je onemogućite, SIM karticu ne možete upotrebljavati za pozivanje, slanje poruka ili pristupanje internetu.


Davanje naziva SIM kartici

SIM karticama možete dati naziv radi jednostavnijeg prepoznavanja i upravljanja. Na primjer, jednu SIM karticu možete označiti kao „Poslovna”, a drugu kao „Osobna”.

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i dodirnite  kako biste uredili naziv SIM kartice.

Konfiguriranje postavki za dvije SIM kartice

Ako su u vaš uređaj umetnute dvije SIM kartice, možete postaviti zadanu SIM karticu za mobilne podatke i zadanu SIM karticu za pozive, a možete i omogućiti preusmjeravanje poziva između dviju SIM kartica.

 Ova je značajka dostupna samo na uređajima s dvjema SIM karticama.

Postavljanje zadane SIM kartice za mobilne podatke i zadane SIM kartice za pozive

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao zadanu SIM karticu za mobilne podatke ili zadanu SIM karticu za pozive.

Omogućavanje preusmjeravanja poziva između SIM kartica

Nakon što omogućite preusmjeravanje poziva za obje SIM kartice, ako dolazni pozivi ne mogu doprijeti do jedne SIM kartice, preusmjerit će se na drugu karticu.

 Spomenutu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za dodatne pojedinosti obratite se mobilnom operateru.

- 1 Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom > Preusmjeravanje poziva između SIM kartica**.
- 2 Odaberite način preusmjeravanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Preusmjeravanje poziva između dviju SIM kartica omogućit će se kada ga konfigurirate za obje SIM kartice.

Dijeljenje mrežne veze s drugim uređajima

Kada omogućite značajku **Osobna pristupna točka**, s drugim uređajima možete dijeliti svoje mobilne podatke ili Wi-Fi mrežu s kojom je vaš uređaj trenutno povezan.

Dijeljenje mreže s pomoću osobne pristupne točke


 Neke Wi-Fi mreže koje zahtijevaju provjeru autentičnosti nije moguće dijeliti.

Idite u **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka** i omogućite značajku **Osobna pristupna točka**. Na taj ćete način dijeliti mobilne podatke ili Wi-Fi mrežnu vezu svog uređaja s drugim uređajima.

Također za osobnu pristupnu točku možete obaviti sljedeće radnje:

- Postaviti **Naziv uređaja**.
- Postaviti **Lozinka**.
- Dodirnuti stavku **Povezani uređaji** kako biste pregledali popis povezanih uređaja i popis zabranjenih uređaja. Dodirnite uređaj na popisu **Povezani uređaji** kako biste ga premjestili na popis **Popis zabranjenih** kada se to od vas zatraži. Također možete ukloniti neki uređaj s popisa.
- Ako dijelite mrežu mobilnih podataka, možete i dodirnuti stavku **Više** kako biste postavili opcije **Ograničenje podataka** i **Frekvencija pristupne točke**.

Dijeljenje mreže putem Bluetootha


- 1** Idite na **Postavke > Bluetooth** i omogućite **Bluetooth**. Odaberite uređaj i zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili uparivanje.
- 2** Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka > Više** i omogućite **Dijeljenje veze Bluetoothom**.
- 3** Na zaslonu s postavkama za **Bluetooth** uparenog uređaja dodirnite  pored naziva uređaja i zatim omogućite **Pristup internetu** da biste dijelili svoju mrežu.

Dijeljenje mreže putem USB-a

- 1** Povežite uređaj s računalom USB kabelom.
- 2** Na uređaju idite na **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka > Više** i omogućite **Dijeljenje veze USB-om** da biste dijelili svoje mobilne podatke ili Wi-Fi mrežu s kojom ste trenutno povezani.

Omogućavanje ili onemogućavanje zrakoplovnog načina

Kada letite zrakoplovom, možete omogućiti zrakoplovni način ako tako nalaže zrakoplovna tvrtka. Ako je omogućen zrakoplovni način, nećete moći upućivati pozive, slati ili primati SMS poruke ili upotrebljavati mobilne podatke, ali će vam sve ostale funkcije biti dostupne. Zrakoplovni način možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:


- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  da biste omogućili ili onemogućili **Zrakoplovni način**.
- Idite u **Postavke > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite **Zrakoplovni način**.

Kada omogućite zrakoplovni način, automatski će se onemogućiti Wi-Fi i Bluetooth. Možete ih ponovno omogućiti ako to dopušta zrakoplovna tvrtka.

Upravljanje uporabom mobilnih podataka


Otvorite aplikaciju **Upravitelj sustava** i dodirnite **Korištenje podataka** za pregled uporabe podataka i upravljanje pristupom mreži.

Prikaz aplikacija s velikom potrošnjom podataka i upravljanje njima

- 1 Pod stavkom **Upotreba podataka ovog mjeseca** u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka” možete vidjeti poredak aplikacija po potrošnji podataka.
- 2 Dodirnite aplikaciju s velikom potrošnjom podataka kako biste ograničili njezinu uporabu mobilnih podataka, podataka u roamingu, pozadinskih podataka itd.
 -  Za neke se aplikacije (npr, one koje izradi značajka Aplikacija blizanac) ne može ograničiti pristup internetu u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka”. Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, tražite naziv aplikacije i dodirnite opciju **Potrošnja podataka** kako biste ograničili njezin pristup internetu.


Prikaz i postavljanje pristupa internetu za aplikacije

U sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka” dodirnite opciju **Mrežni pristup**, odznačite opciju **Mobilni podaci** i omogućite uporabu aplikacija s velikom potrošnjom podataka (npr. reproduktor videozapisa) samo na Wi-Fi mreži.

-  Ne možete ograničiti pristup internetu za određene aplikacije (npr. aplikacije koje izradi značajka Aplikacija blizanac) u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka”. Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, tražite naziv aplikacije i dodirnite opciju **Potrošnja podataka** kako biste ograničili njezin pristup internetu.

Omogućivanje ili onemogućivanje značajke Pametna ušteda potrošnje podataka

Omogućite značajku Pametna ušteda potrošnje podataka kako biste aplikacijama zabranili korištenje mobilnih podataka u pozadini.

- 1 Na zaslonu Korištenje podataka dodirnite i omogućite značajku **Pametna ušteda potrošnje podataka**. Ikona  tada će se prikazati u statusnoj traci.
- 2 Ako određenim aplikacijama želite omogućiti neograničen pristup podacima čak i kada su pokrenute u pozadini, uključite prekidače za te aplikacije.

Dodavanje podsjetnika za potrošnju mobilnih podataka

Dodajte podatke o tarifi SIM kartice u **Upravitelj sustava** i postavite podsjetnike za potrošnju. Zatim će vas **Upravitelj sustava** na vrijeme podsjetiti na potrošnju mobilnih podataka.

Ako vaš telefon podržava dvije SIM kartice, možete postaviti tarife za svaku karticu.


- 1** Na stranici za **Korištenje podataka** dodirnite **Više postavki podataka > Mjesečno podatkovno ograničenje** i postavite u skladu s uputama na zaslonu.
- 2** Na stranici za **Više postavki podataka** dodirnite **Podsjetnici o upotrebi**. Možete postaviti sistem tako da šalje podsjetnike ili izravno prekida pristup internetu kada mjesečna potrošnja mobilnih podataka / podataka u roamingu prekorači ograničenje.
- 3** Na stranici **Više postavki podataka** također možete omogućiti **Podsjetnik o potrošnji podataka dok je zaslon zaključan**.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Predstavljanje Wi-Fi veze


Povezivanjem s internetom putem Wi-Fi veze možete znatno uštedjeti na potrošnji mobilnih podataka. Možete omogućiti i sigurnosno praćenje Wi-Fi-ja kako biste izbjegli riskantne pristupe točke i osigurali siguran pristup internetu.

Pristup Wi-Fi mreži

-  Budite oprezni kad pristupate Wi-Fi mreži na javnim mjestima kako biste izbjegli moguće sigurnosne opasnosti kao što su otkrivanje privatnih podataka i gubitak imovine.

Unesite PIN za povezivanje s Wi-Fi mrežom


- 1** Idite u **Postavke > Wi-Fi** i uključite **Wi-Fi**.
- 2** Na stranici s postavkama možete se povezati s Wi-Fi mrežom na jedan od sljedećih načina:
 - Dodirnite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati pod **Dostupne mreže**. Ako odaberete šifriranu mrežu, morat ćete unijeti lozinku.
 - Povucite do donjeg dijela izbornika, dodirnite **Dodaj mrežu** i slijedite upute na zaslonu za unos naziva mreže i lozinke kako biste uspostavili vezu.

Kad se na statusnoj traci prikaže , to znači da telefon pristupa internetu putem Wi-Fi mreže.

Povezivanje skeniranjem QR koda

- 1** Idite u **Postavke > Wi-Fi** i uključite **Wi-Fi**.
- 2** Idite na stranicu s postavkama za **Wi-Fi** na telefonu koji dijeli mrežu, dodirnite povezanu mrežu i dođite do QR koda.

3 Skenirajte QR kod telefonom kojim se želite povezati s mrežom i slijedite upute za pristup mreži.


 Neke šifrirane mreže možda ne podržavaju povezivanje skeniranjem koda. Uzmite u obzir konkretnu situaciju.


Prijenos podataka s pomoću značajke Wi-Fi Direct

S pomoću značajke Wi-Fi Direct možete prenositi podatke između uređaja marke HONOR. S pomoću značajke Wi-Fi Direct možete brže prenositi velike datoteke na obližnji uređaj nego putem Bluetootha, a ne morate ni upariti uređaje.

1 Na uređaju primatelju idite na **Postavke** > **Wi-Fi** i omogućite **Wi-Fi**.

2 Idite na **Više postavki** > **Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini s omogućenom značajkom Wi-Fi Direct.

3 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite da biste odabrali datoteke koje želite podijeliti, zatim dodirnite  i odaberite značajku **Wi-Fi Direct**.

 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.

4 Dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste uspostavili vezu, a zatim podijelite datoteke.

5 Prihvatite zahtjev za prijenos značajkom Wi-Fi Direct na uređaju primatelju.

Zatim idite na **Datoteke** > **Preglednik** > **Telefon** > **Download** > **Wi-Fi Direct** kako biste pregledali primljene datoteke.

Odabir mreže s pomoću značajke Wi-Fi+

Kada je omogućena značajka Wi-Fi+, ako vaš uređaj otkrije Wi-Fi mrežu s kojom ste se već povezali ili mrežu koja je besplatna, automatski će omogućiti značajku Wi-Fi i povezati se s mrežom. Uređaj će također procijeniti kvalitetu trenutne Wi-Fi mreže i prebaciti se na mobilne podatke ako je Wi-Fi signal slab.

1 Idite u **Postavke** > **Wi-Fi**.

2 Dodirnite opciju **Više postavki** i omogućite ili onemogućite **Wi-Fi+**.

Doznajte o početnom zaslonu

Upoznavanje s početnim zaslonom

Na početnom zaslonu možete:

- provjeriti status uređaja i obavijesti iz statusne trake na vrhu zaslona
- kliznuti ulijevo ili udesno za pregled aplikacija i widgeta prikazanih na početnom zaslonu

Kartice usluga


Informira vas o važnim događajima i omogućuje vam pristup često upotrebljanim značajkama jednim dodirrom bez otvaranja aplikacija. Kartice u više stilova čine vaš početni zaslon posebnim.

Aplikacije koje podržavaju kartice usluga imaju traku indikatora prema zadanim postavkama na dnu (idite na **Postavke > Početni zaslon i pozadina > Postavke početnog zaslona** za omogućavanje ili onemogućavanje značajke **Prikaži traku kartice**).

Proširivanje i sažimanje kartica usluga

Kliznite prema gore na ikoni aplikacije kako biste proširili karticu usluga i dodirnite druga područja kako biste ih saželi.

Klizanje ikona aplikacija prema gore za dodavanje kartica usluga

Kliznite prema gore ikone aplikacija koje podržavaju kartice usluga, otvorite kartice usluga (dodirnite druga područja za sažimanje) i dodirnite  u gornjem desnom kutu kartice da je zakvačite na početni zaslon.

Dodavanje kartica usluga uređivanjem početnog zaslona

Približite dva prsta na početnom zaslonu za ulazak u uređivanje zaslona, dodirnite **Kartice**, odaberite **Galerija**, **Vrijeme**, ili druge, kliznite prema lijevo ili desno za odabir željenog stila i dodirnite **Dodaj na početni zaslon**.

Dodavanje Vremena, Sata i drugih popularnih widgeta

Približite dva prsta na početnom zaslonu za ulazak u uređivanje zaslona, dodirnite **Kartice**, pronađite značajku **Klasični widgeti** i uđite u nju, dodirnite **Vrijeme**, **Sat** i druge widgete da ih dodate na početni zaslon.

Postavljanje aplikacija na početni zaslon kao kartica usluga

Na primjer, za Bilješke:

Držite pritisnutom aplikaciju **Bilješke**, odaberite **Kartice aplikacije Bilješke** na skočnom popisu, kliznite lijevo ili desno da odaberete željeni stil i dodirnite **Postavi kao karticu koju je moguće proširiti**.

Sljedeći put kada kliznete prema gore na aplikaciji, kartica usluga prikazat će se kao odabrani stil.

Uređivanje kartica usluga

Uzimajući aplikaciju Bilješke kao primjer, možete urediti kartice na sljedeći način: pritisnite i držite karticu aplikacije Bilješke i odaberite opciju **Uredi karticu** na skočnom popisu kako biste odabrali kategoriju aplikacije Bilješke.

Postavljanje stila kartice usluga

Na primjer, za Bilješke možete postaviti i promijeniti stil kartice na bilo koji od sljedećih načina:

- Držite pritisnutom aplikaciju **Bilješke**, odaberite **Kartice aplikacije Bilješke** na skočnom popisu, kliznite lijevo ili desno da odaberete željeni stil i dodirnite **Dodaj na početni zaslon**.
- Držite pritisnutom karticu usluge **Bilješke**, odaberite **Više kartica aplikacije Bilješke** na skočnom popisu, kliznite lijevo ili desno da odaberete željeni stil i dodirnite **Dodaj na početni zaslon**.

Uklanjanje kartica usluga


Držite pritisnutom karticu usluge, odaberite **Ukloni** na skočnom popisu i zatim odaberite **Ukloni** u okviru za potvrdu da uklonite karticu.

Velike mape

Spremite svoje aplikacije u veliku mapu. Možete im pristupiti bez otvaranja mape, što početni zaslon čini učinkovitijim za interakciju.

Prebacivanje na veliku mapu

Pritisnite i držite malu mapu te dodirnite **Povećaj**.

-  Ako mapa sadržava više od devet aplikacija, prikazat će se ikona „više aplikacija” u donjem desnom kutu.


Omogućavanje aplikacije u velikoj mapi

Pritisnite ikonu aplikacije u velikoj mapi kako biste omogućili aplikaciju.

Dodirnite ikonu „više aplikacija” u donjem desnom kutu velike mape kako biste proširili veliku mapu za prikaz ili otvaranje više aplikacija.

Više radnji za veliku mapu

Preimenovanje velikih mapa: držite veliku mapu pritisnutom kako biste je preimenovali.

Dodavanje ili uklanjanje aplikacija: otvorite veliku mapu, dodirnite  i slijedite upute na zaslonu kako biste dodali ili uklonili aplikacije.

Prebacivanje na malu mapu

Pritisnite i držite veliku mapu i dodirnite **Smanji** kako biste je prebacili na malu mapu.

Prijedlozi aplikacija

Prijedlozi aplikacija preporuča aplikacije koje trebate za svakodnevni život. Ovisno o vašim trenutačnim potrebama, olakšava pristup aplikacijama i uslugama.

Omogućavanje funkcije Prijedlozi aplikacija

Kartica funkcije **Prijedlozi aplikacija** tvornički je instalirana na početnom zaslonu prema zadanim postavkama.

Idite u **Postavke > Pomoćnik > YOYO Suggestions > Prijedlozi aplikacija** i provjerite jesu li uključeni prekidači aplikacija koje podržavaju značajku **Prijedlozi aplikacija**.

Dodavanje značajke Prijedlozi aplikacija na početni zaslon

Možete odabrati veću karticu značajke **Prijedlozi aplikacija** za točnije prijedloge i bolje iskustvo.

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste otvorili zaslon za uređivanje, dodirnite opciju **Kartice** i odaberite **YOYO Suggestions**. Kliznite ulijevo i odaberite stil kartice **Prijedlozi aplikacija** formata 2 × 4 te dodirnite opciju **Dodaj na početni zaslon**. Ako na početnom zaslonu nema mjesta, **Kartice** će se dodati na neki drugi zaslon.


Sprječavanje preporučivanja aplikacije

Na primjer, **Postavke**:

Idite na karticu **YOYO Suggestions** na početnom zaslonu, držite pritisnutom aplikaciju **Postavke** dok se ne pojavi dijaloški okvir i dodirnite **Ne zanima me > U REDU**. Aplikacija **Postavke** više se neće preporučivati.

Doznajte o uobičajenim ikonama

Informacije o uobičajenim ikonama obavijesti i statusa

 Ikone statusa mreže mogu se razlikovati ovisno o vašoj regiji ili davatelju mrežnih usluga. Različiti uređaji podržavaju različite funkcije. Sljedeće ikone možda neće biti prikazane na vašem telefonu. Uzmite u obzir konkretni zaslon telefona.

	Spojeno na 4G mrežu		Spojeno na 3G mrežu
	Spojeno na 2G mrežu		Spojeno na HSPA+ mrežu
	Spojeno na HSPA mrežu		Roaming
	Puni signal		Nedostaje SIM kartica
	Omogućena ušteda potrošnje podataka		Spojeno na pristupnu točku
	Omogućena pristupna točka		Spojeno na Wi-Fi mreže od 2,4 GHz i 5 GHz

	Spojeno na Wi-Fi mrežu		Spojeno na Wi-Fi 6 mrežu
	Automatsko prebacivanje mreža između Wi-Fi+		Spojeno na Wi-Fi 6 mreže od 2,4 GHz i 5 GHz
	Nema baterije		Prekinuta veza s pristupnom točkom
	Punjenje		Razina baterije niska
	Superbrzo punjenje		Brzo punjenje
	Omogućen način rada za uštedu energije		Omogućen Bluetooth
	Spojeno na Bluetooth uređaj		Digitalno stanje omogućeno na telefonu
	Više informacija		Baterija Bluetooth uređaja
	Omogućena lokacijska usluga		Spojeno na VPN mrežu
	Spojeno na slušalice		Omogućen način rada Prilagođavanje očima
	Poziv u tijeku		Nije moguće povezivanje s glasovnim kanalom i primanje ili upućivanje poziva.
	Propušteni poziv		Omogućen VoLTE HD poziv
	Utišavanje		Nove poruke
	Omogućen NFC		Način vibracije
	Sinkronizacija podataka		Omogućen način rada Ne ometaj
	Omogućen Učinkoviti način		Neuspješna sinkronizacija podataka
	Primanje podsjetnika za Kalendar		Primanje nove e-pošte
	Omogućen alarm		Blokirani pozivi ili poruke





Prikaz i onemogućavanje obavijesti

Prikaz i čišćenje obavijesti

Prikaz obavijesti

Kada se pojavi podsjetnik o obavijesti, možete uključiti zaslon i kliznuti prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i prikazali obavijest.


Čišćenje obavijesti

- Možete ukloniti obavijest tako da je kliznete udesno.
- Možete dodirnuti  kako biste podesili očistili sve obavijesti.
-  Neke obavijesti sustava i obavijesti aplikacija koje rade u prvom planu nije moguće očistiti.

Isključivanje prikaza obavijesti

Kako vas obavijesti ne bi ometale, kliznite ulijevo na obavijesti koju želite obraditi, zatim

dodirnite . Možete odabrati sljedeće:

- **Upotrijebi tihe obavijesti**
- **Onemogućí obavijesti**
- **Više postavki**
-  • Određene obavijesti sustava i obavijesti aplikacija u prvom planu nije moguće zatvoriti ni odgoditi.
 - Različite aplikacije mogu podržavati različite opcije, uzmite u obzir stvarne situacije.

Prilagodba glasnoće

Prilagođavanje postavki zvuka

Pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću

Pritisnite tipku za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće da biste prilagodili glasnoću.

Pritisnite tipku uključivanja za utišavanje zvona na uređaju

Kada se na vašem uređaju oglasi zvono za dolazni poziv ili alarm, možete pritisnuti tipku uključivanja da biste ga utišali.

Promjena melodije zvona i vibracije

Možete promijeniti melodiju zvona za poruke, obavijesti i pozive te prilagoditi vibraciju.

1 Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje** i dodirnite opciju **Melodija zvona telefona** ili **Ton obavijesti**.

2 Možete izvršiti bilo koju od sljedećih radnji:

- Postaviti melodiju zvona.

Odaberite prethodno postavljenu melodiju zvona ili dodirnite opciju **Glazba na uređaju** kako biste postavili lokalni zvuk kao zvuk za poruke.

Ako upotrebljavate telefon s dvije SIM kartice, možete odabrati SIM 1 i SIM 2 kako biste zasebno postavili melodije zvona za svaku karticu.

- Postavljanje vibracije

Dodirnite opciju **Vibriranje** i odaberite željenu vibraciju.

Uključivanje i isključivanje zvona, vibriranja ili bešumnog načina rada s pomoću prečaca

1 Kliznite prema dolje sa statusne trake na vrhu zaslona za prikaz ploče za obavijesti. Nastavite klizati prema dolje za prikaz čitavog izbornika.

2 Dodirnite  **Zvuk**,  **Tiho** ili  **Vibracija** za uključivanje i isključivanje različitih načina rada.

U načinu zvonjenja telefon reproducira sve zvukove.

U bešumnom načinu rada telefon utišava obavijesti, npr. upozorenja i druge zvukove značajke AI Voice i nekih aplikacija trećih strana. Ne utječe na alarme, glazbu, videozapise i igre.

U načinu vibracije telefon je prigušen i umjesto zvuka vibrira.

Možete ići i na **Postavke > Zvukovi i vibriranje** za uključivanje i isključivanje načina **Zvuk, Vibracija** ili **Tiho**.

Haptika sustava

Sustav s pomoću haptike pruža povratne informacije o završetku određenih radnji, kao npr. kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na zaslonu.

Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Više postavki** i omogućite ili onemogućite značajku **Haptika sustava** prema svojim željama.

Postavljanje zadane glasnoće

Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje**, gdje možete postaviti glasnoću za sljedeće stavke:

- **Zvono, obavijesti**
- **Alarmi**
- **Glazba, videozapisi, igre**
- **Pozivi**

Postavljanje Više postavki

Idite na **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Više postavki** i istražite više načina za upozorenja. Na primjer, **Zaključavanje zaslona**, **Snimka zaslona**.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Uključivanje/isključivanje i ponovno pokretanje

Uključivanje i isključivanje ili ponovno pokretanje uređaja

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kako biste isključili uređaj, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi te dodirnite **Isključi** i **Dodirnite za isključivanje**.

Kako biste uključili uređaj, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi dok uređaj ne počne vibrirati i dok se na zaslonu ne prikaže logotip.

Ponovno pokretanje uređaja

Redovito ponovno pokrećite svoj uređaj kako biste očistili predmemoriju i očuvali uređaj u optimalnom stanju. Ponovnim pokretanjem katkad možete riješiti problem na svom uređaju.

Samo pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi, zatim dodirnite opcije **Ponovno pokreni** i **Dodirnite za ponovo pokretanje**.

Prisilno ponovno pokretanje telefona

Možete prisilno ponovno pokrenuti svoj telefon ako ne radi ispravno ili ako ga ne možete ispravno isključiti. Držite pritisnutima tipku za smanjivanje glasnoće i tipku za uključivanje/isključivanje dulje od 10 sekundi kako biste prisilno ponovno pokrenuli svoj uređaj.

Punjenje telefona

Punjenje uređaja

Vaš će vas uređaj obavijestiti kad mu se isprazni baterija. Pobrinite se da svoj uređaj stavite puniti na vrijeme kako biste spriječili njegovu automatsko isključivanje kad mu se isprazni baterija.

Mjere opreza u vezi s punjenjem

- Telefon puniti s pomoću standardnog adaptera i USB kabela koje ste dobili s uređajem. Uporaba drugih punjača ili USB kabela možete dovesti do opetovanog ponovnog pokretanja, sporog punjenja, pregrijavanja ili drugih neželjenih pojava.

- Na vašem će se telefonu automatski pokrenuti sigurnosna provjera kada se punjač ili drugi uređaj poveže s USB priključkom. Ako telefon otkrije vlagu u USB priključku, automatski će aktivirati sigurnosne mjere i prekinuti punjenje. Odvojite svoj telefon od USB priključka i pričekajte da se USB priključak osuši.
- Vrijeme potrebno da se baterija napuni do kraja ovisi o okolnoj temperaturi i starosti baterije.
- Baterije imaju ograničen broj ciklusa punjenja. Kada se trajanje baterije vidno smanji, posjetite ovlaštenu servisnu centar za korisnike tvrtke HONOR kako biste zamijenili bateriju.
- Tijekom punjenja nemojte prekrivati telefon ni punjač.
- Vaš se telefon može zagrijati ako ga upotrebljavate dulje vrijeme, posebno pri visokim temperaturama. U tom slučaju prekinite punjenje, onemogućite određene značajke i premjestite telefon na hladno mjesto.
- Nemojte upotrebljavati telefon dok se puni.
- Ako telefon ne reagira kada pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje, možda se ispraznila baterija. Puniti ga deset minuta i zatim ga ponovno uključite.

Uporaba punjača koji ste dobili s uređajem




- 1 Za povezivanje uređaja i adaptera upotrebljavajte USB kabel koji ste dobili s uređajem.
- 2 Priključite adapter u utičnicu.


Punjenje uređaja putem osobnog računala

- 1 Priključite svoj uređaj na osobno računalo uporabom USB kabela.
- 2 Kada se na uređaju prikaže dijaloški okvir **Upotreba USB-a za**, dodirnite opciju **Samo punjenje**.
Ako ste prije toga postavili neku drugu opciju, neće se pojaviti dijaloški okvir. Kliznite prstom prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, zatim omogućite **Postavke**, a zatim odaberite **Samo punjenje**.

Pregled ikona baterije

Razinu napunjenosti baterije možete provjeriti u ikoni baterije na zaslonu telefona.

Ikona baterije	Razina napunjenosti baterije
	Preostalo je manje od 10 % baterije.
	Preostalo je između 10 i 20 % baterije.
	Punjenje je u tijeku, preostalo je između 20 i 90 % baterije.

Ikona baterije	Razina napunjenosti baterije
	<p>Punjenje je u tijeku, preostalo je najmanje 90 % baterije.</p> <p>Ako se pokraj ikone baterije prikazuje oznaka 100 %, odnosno ako se na zaključanom zaslonu prikazuje poruka da je punjenje završeno, to znači da se baterija napunila do kraja.</p>


HONOR Povezivanje


Jednostavna projekcija

Bežična projekcija zaslona telefona

Iz sigurnosnih se razloga nakon bežične projekcije zaslona telefona na veliki zaslon (npr. televizor) u poslovne ili zabavne svrhe obavijesti kao što su obavijesti o dolaznim pozivima, SMS poruke i alarmi sata prikazuju samo na telefonu.

1 Ovisno o modelu i funkcijama velikog zaslona učinite sljedeće:

- **Ako veliki zaslon podržava značajku Miracast**, uključite prekidač za bežičnu projekciju.
 - **Ako veliki zaslonu ne podržava značajku Miracast**, povežite ga s bežičnim HDMI adapterom. Pobrinite se da je bežični HDMI adapter povezan s napajanjem.
-  Kako biste provjerili podržava li veliki zaslon značajku Miracast te saznali kako na njemu omogućiti bežičnu projekciju, pogledajte korisnički priručnik ili se obratite službi za korisnike proizvođača velikog zaslona.

2 Na telefonu kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i uključili .

3 Ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca i omogućavanje značajke **Bežična projekcija**. Na telefonu započet će pretraživanje dostupnih uređaja za prikaz.

4 Na popisu uređaja dodirnite naziv koji odgovara velikom zaslonu ili bežičnom HDMI adapteru za dovršetak povezivanja projekcije.

Nakon što postavite vezu, telefon možete postaviti u pejzažni način radi boljeg prikaza.

Umjesto toga možete kliznuti prema dolje sa statusne trake i dodirnuti opciju **Prekini vezu**.

HONOR Print

Ispis slika i dokumenata

Povežite uređaj s pisačem s certifikatom Mopria putem Wi-Fi veze i moći ćete s uređaja ispisivati slike i dokumente.

Povezivanje uređaja s pisačem

- 1** Provjerite priručnik pisača ili se obratite proizvođaču kako biste provjerili ima li certifikat Mopria.
Ako nema, obratite se proizvođaču radi instalacije odgovarajuće aplikacije ili programskog priključka na vaš uređaj.
- 2** Povežite uređaj i pisač s istom Wi-Fi mrežom na bilo koji od sljedećih načina:



- Povezivanje s Wi-Fi usmjerivačem: Omogućite Wi-Fi na pisaču i povežite ga s Wi-Fi usmjerivačem. Na uređaju idite u **Postavke** > **Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi usmjerivač i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavke.
- Povezivanje sa značajkom Wi-Fi Direct: Ako vaš pisač podržava uslugu Wi-Fi Direct, pridržavajte se uputa u priručniku pisača kako biste omogućili ovu značajku. Na uređaju idite u **Postavke** > **Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Više postavki** > **Wi-Fi Direct** i zatim dodirnite pisač za uspostavljanje veze.
- Povezivanje s pristupnom točkom pisača: Ako se pisač može postaviti kao bežična pristupna točka, slijedite upute u priručniku pisača kako biste omogućili pristupnu točku i postavite lozinku. Na uređaju idite u **Postavke** > **Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu točku pisača, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavke.

3 Idite u **Postavke** > **Više veza** > **Ispis** > **Zadana usluga ispisa** i omogućite **Zadana usluga ispisa**.

4 Odaberite pisač iz rezultata pretraživanja i slijedite upute na zaslonu za dodavanje pisača.

Ispis datoteka

Za ispis datoteka iz aplikacija **Galerija** i **Bilješke**:

- Ispis slika: ako se nalazi u aplikaciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite  > **Ispiši/izvezi u PDF**, odaberite pisač i slijedite upute na zaslonu.
- Ispis bilješki: ako se nalazi u aplikaciji **Bilješke**, otvorite bilješku, dodirnite  > **Ispiši**, odaberite pisač i slijedite upute na zaslonu.

HONOR Share

HONOR Share

HONOR Share bežična je tehnologija za dijeljenje koja vam omogućuje brz prijenos slika, videozapisa, dokumenata i drugih vrsta datoteka između uređaja. Navedena tehnologija s pomoću Bluetootha otkriva uređaje u blizini koji podržavaju značajke HONOR Share i Wi-Fi Direct za prijenos datoteka bez uporabe mobilnih podataka.

Omogućavanje ili onemogućavanje značajke HONOR Share


Značajku HONOR Share možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:


- Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti, ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca, a zatim uključite ili isključite značajku **HONOR Share**. Također možete dodirnuti i držati značajku **HONOR Share** da biste pristupili zaslonu s njezinim postavkama.

- Idite na **Postavke > Više veza > HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili značajku **HONOR Share**.

Brzo dijeljenje datoteka između uređaja značajkom HONOR Share

HONOR Share možete upotrijebiti za brzo dijeljenje datoteka između uređaja marke HONOR. Primateelj može pretpregledati datoteke prije slanja pa pregledati puni sadržaj datoteka kada ih primi. Na primjer, primatelj može pregledavati primljene slike ili videozapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primatelju omogućite značajku **HONOR Share**.
- 2 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite radi odabira datoteke ili albuma koji želite podijeliti i zatim dodirnite . Dodirnite značajku **HONOR Share** i zatim dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste poslali datoteku.

 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primatelju dodirnite opciju **Prihvati** za prihvaćanje prijenosa.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Preglednik** i zatim idite na **Telefon > HONOR Share**.


Također možete pregledavati primljene slike ili videozapise tako da odete na **Galerija > Albumi > HONOR Share**.

Dijeljenje datoteka između telefona i računala uz HONOR Share

HONOR Share možete upotrebljavati za jednostavno dijeljenje datoteka bežičnim putem između telefona i računala (Windows ili macOS).

Datoteke koje se nalaze na telefonu pregledavajte i uređujte na osobnom računalu ili šaljite datoteke s osobnog računala na telefon bez potrebe za podatkovnim kabelom.

S telefona na osobno računalo:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na osobnom računalu.
- 2 Kliznite prema dolje sa statusne trake na telefonu kako biste pristupili ploči za obavijesti (nastavite klizati za više sadržaja). Pritisnite i držite **HONOR Share** da biste otišli na zaslone Postavke i uključite **HONOR Share**.
- 3 Uključite funkciju **Upravitelj računala > HONOR Share** na osobnom računalu i provjerite je li značajka **Dopusti otkrivanje drugim uređajima** omogućena.
- 4 Pritisnite i držite datoteku koju želite podijeliti na telefon, dodirnite , i odaberite **HONOR Share**. Nakon što se otkrije uređaj primatelj, dodirnite njegov naziv kako biste podijelili datoteku.

S vašeg osobnog računala na telefon:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na osobnom računalu.
- 2 Uključite **HONOR Share** na telefonu.

- 3 Odaberite datoteku koju ćete podijeliti na osobnom računalu i desnom tipkom miša kliknite na **Prikaži više opcija > HONOR Share**. Osobno će računalo tražiti telefone koji imaju omogućenu funkciju **HONOR Share**. Odaberite telefon koji će primiti datoteku.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste primili datoteku na telefone.
 - i** Podržava samo prijenosna računala marke HONOR s verzijom 15.0 ili novijom verzijom aplikacije Upravitelj računala. Ova se značajka može razlikovati od proizvoda do proizvoda. Uzmite u obzir konkretnu situaciju.

Ispisivanje jednim dodirrom s pomoću značajke HONOR Share

Kada se u blizini nalazi pisač koji podržava HONOR Share, navedenu značajku možete upotrijebiti kako biste pronašli pisač i ispisali slike ili PDF datoteke pohranjene na vašem uređaju.

- 1 Ovisno o vrsti pisača, provjerite sljedeće:
 - Pisači koji podržavaju Wi-Fi: pisač mora biti uključen i povezan s istom mrežom kao i vaš uređaj.
 - Pisači koji podržavaju WiFi Direct: pisač mora biti uključen i na njemu mora biti omogućena značajka WiFi Direct.
 - Pisači koji podržavaju Bluetooth: pisač mora biti uključen i mora ga se moći pronaći putem Bluetootha.
- 2 Na uređaju pretpregledajte datoteku koju želite ispisati i zatim idite na **Podijeli > HONOR Share**.
- 3 Kada uređaj otkrije pisač, dodirnite njegov naziv na svom uređaju i prilagodite postavke na zaslonu za pretpregled. Zatim dodirnite opciju **ISPISI** za ispis. Ako Bluetooth pisač prvi put povezujete sa svojim uređajem, pronađite pisač na uređaju, dodirnite naziv pisača i zatim na pisaču pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike 1sekundu za potvrđivanje veze.
 - i** Za popis podržanih pisača dodirnite opciju **Pomoć** na zaslonu za dijeljenje značajkom HONOR Share, odaberite stavku **Pisači** i zatim dodirnite stavku **Koji su pisači podržani?**

Brza prijava u HONOR ID

Jednostavna prijava u HONOR ID

Na novom uređaju idite u **Postavke > kako biste se prijavili u svoj HONOR ID**. Možete probati sljedeće:

- Prijava u račun: unesite naziv računa, dodirnite opciju **SLJEDEĆE** i prijavite se lozinkom ili šifrom za potvrdu u SMS-u tako da slijedite upute na zaslonu.
- Prijava skeniranjem: na novom uređaju dodirnite gornju ikonu QR kôda, a na zaslonu će se pojaviti QR kôd. Na uređaju na kojem ste prijavljeni u HONOR ID idite u **Postavke**,

dodirnite HONOR ID, zatim dodirnite ikonu , skenirajte QR kôd na novom uređaju i dodirnite opciju **PRIJAVA**.

Izrada videozapisa

Osnove fotografije

Pokretanje fotoaparata

Aplikaciju Fotoaparat možete pokrenuti na nekoliko načina.

Pokretanje s početnog zaslona

Na početnom zaslonu otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.

Pokretanje sa zaključanog zaslona

Kada je zaslon zaključan, uključite ga i kliznite prema gore s ikonom fotoaparata u donjem desnom kutu kako biste otvorili fotoaparat.

Prilagođavanje postavki fotoaparata

Možete prilagoditi postavke fotoaparata tako da brže snimate fotografije i videozapise.

 Sljedeće značajke možda nisu dostupne u određenim načinima rada fotoaparata.

Prilagodba proporcija

Idite na **Fotoaparat** >  > **Proporcije** i odaberite proporcije.

 Navedena značajka nije dostupna u određenim načinima.

Omogućavanje položaja oznake

Omogućite **Oznaka lokacije** kako biste označili svoju lokaciju na fotografijama i videozapisima.

Kliznite prema gore na fotografiji ili videozapisu iz Galerije kako biste vidjeli lokaciju na kojima su snimljeni.

Slaganje fotografija s pomoću značajke Pomoćna mreža

Upotrijebite pomoćnu mrežu kako biste snimili savršenu fotografiju.


- 1 Omogućite značajku **Pomoćna mreža**. Zatim će se u tražilu pojaviti crte mreže.
- 2 Postavite subjekt fotografije na jedno od sjecišta i zatim dodirnite tipku okidača.

Omogućavanje zrcalnog odraza

Tijekom uporabe prednjeg fotoaparata dodirnite  kako biste o(ne)mogućili **Zrcalni odraz**.

Utišavanje zvuka okidača

Omogućite opciju **Bez zvuka** da biste utišali zvuk okidača fotoaparata.

 Ova je značajka dostupna samo u određenim državama i regijama.

Bolja kompozicija uz opciju Vodoravna razina

Omogućite opciju **Vodoravna razina** za prikaz vodoravne linije vodilje u tražilu.







Kada se isprekidana linija preklopi s punom linijom, to znači da je fotoaparata paralelno s vodoravnom razinom.


Snimanje fotografija

Snimanje fotografija


1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparata**,

2 Bit će vam dostupne sljedeće opcije:

- Fokus: dodirnite dio zaslona koji želite istaknuti.
Za razdvajanje točke fokusa i točke mjerenja pritisnite ih i držite u okviru tražila te ih povucite zasebno na željeno mjesto kada se u isto vrijeme pojave okvir fokusa i okvir mjerenja.
- Prilagodba svjetline: dodirnite zaslon i kliznite po ikoni  pored okvira fokusa prema gore ili dolje.
- Povećanje ili smanjenje: razdvojite/približite prste na zaslonu ili kliznite po traci za povećavanje uz zaslon kako biste povećali/smanjili prikaz.
- Odabir načina rada fotoaparata: u odjeljku načina rada fotoaparata kliznite ulijevo, udesno, prema gore ili prema dolje kako biste odabrali način rada.
- Uključivanje ili isključivanje bljeskalice: dodirnite  i odaberite  (Automatsko),  (Uključeno),  (Isključeno) ili  (Uvijek uključeno).

Ako fotoaparata otkrije da se nalazite u tamnom okruženju dok je odabrana opcija  (Automatsko), u tražilu će se pojaviti upozorenje o bljeskalici i ona će se automatski uključiti pri snimanju.


- Odabir filtra: dodirnite  za pretpregled efekta filtra.

 Prethodno navedena radnja nije podržana u svim načinima rada. Za pojedinosti pogledajte svaki način rada.

3 Za snimanje dodirnite okidač.


Snimanje fotografija s pomoću plutajućeg okidača

Možete omogućiti da se plutajući okidač prikazuje kada se koristite fotoaparatom. Povucite ga kamo god želite za brzo snimanje fotografija.

- 1 Idite na **Fotoapar**at >  pa omogućite **Plutajući okidač**.
- 2 Zatim će se plutajući okidač pojaviti u tražilju. Možete ga povući kamo god želite.
- 3 Dodirnite plutajući okidač kako biste snimili fotografiju.



Snimanje fotografija uz mjerač vremena

Mjerač vremena fotoaparata omogućuje vam da postavite odbrojavanje kako biste se smjestili na željeni položaj nakon dodirivanja tipke okidača.





- 1 Idite na **Fotoapar**at >  > **Mjerač vremena** i odaberite odbrojavanje.
- 2 Vratite se na tražilo i dodirnite tipku okidača. Vaš će uređaj snimiti fotografiju kada završi odbrojavanje.

Snimanje profesionalnih fotografija


Fotografija potpomognuta značajkom umjetne inteligencije tvornički je instalirana značajka fotoaparata s pomoću koje možete snimiti bolje fotografije pametnim prepoznavanjem objekata i scena (kao što su hrana, plaže i tekst) i odgovarajućom optimizacijom postavki boje i svjetline.

- 1 Otvorite **Fotoapar**at i odaberite način **Fotografija**.
- 2 Dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 3 Kadrirajte objekt fotografije u tražilju. Kada fotoaparat prepozna što snimate, automatski će se pojaviti preporuka načina rada (kao što su načini rada za snimanje hrane, plaža ili teksta).
- 4 Kako biste onemogućili preporučeni način rada, isključili .

Dodavanje filtra na fotografije ili videozapise

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**at i odaberite način **Fotografija** ili **Videozapisi**.
- 2 Dodirnite  ili  za odabir filtra i pretpregled efekta.
 Ikona  ne postoji na određenim uređajima.
- 3 Dodirnite tipku okidača kako biste snimili fotografiju ili započeli snimanje videozapisa.

Snimanje fotografija izdaleka




- 1 Otvorite **Fotoapar**at i odaberite način **Fotografija**.
- 2 Usmjerite fotoaparat prema udaljenom objektu koji želite snimiti. Povucite klizač povećanja ili približite ili razdvojite prste kako biste prilagodili razinu zumiranja.
- 3 U tražilju dodirnite mjesto na koje se želite fokusirati. Dok je fokus fotoaparata na željenom mjestu, dodirnite .

Snimanje panoramskih fotografija

Dodajte širinu svojim pejzažnim ili skupnim fotografijama značajkom Panorama. Fotoaparata snima nekoliko fotografija objekata u vašem vidnom polju i sve ih spaja u jednu panoramsku fotografiju.




Uporaba stražnjeg fotoaparata za snimanje panoramskih fotografija

Način **Panorama** spaja nekoliko kadrova u besprijekornu panoramsku fotografiju. Jednostavno snimajte pomičući fotoaparata, a fotoaparata će se pobrinuti za sve ostalo.

- 1 Idite na **Fotoaparata** > **Više** i odaberite način **Panorama**.
- 2 Dodirnite  i postavite smjer panoramskog prikaza.
- 3 Usmjerite fotoaparata u početnu točku i zatim dodirnite  za početak snimanja. Pomičite fotoaparata u smjeru strelice prikazane na zaslonu. Držite strelicu na središnjoj liniji kada snimate fotografiju.
- 4 Dodirnite  kada ste gotovi.

Dodavanje naljepnica na fotografije



Dodajte naljepnice kao što su vrijeme, vremenska prognoza, raspoloženje ili hrana kako biste svojim fotografijama dodali dašak posebnosti.

- 1 Idite u **Fotoaparata** > **Više** i odaberite način **Naljepnice**.
Ako nema opcije **Naljepnice**, dodirnite  i zatim preuzmite način **Naljepnice**.
- 2 Dodirnite  i odaberite naljepnicu. U tražilicu će se prikazati odabrana naljepnica.
- 3 Povucite naljepnicu kako biste promijenili njezin položaj. Na nekim vrstama naljepnica također možete urediti tekst.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Snimanje videozapisa

Uporaba značajke Ubrzana snimka za izradu kratkog videozapisa

Značajkom Ubrzana snimka možete polako snimati slike po nekoliko minuta ili čak sati, a zatim ih spojiti u kratak videozapis. Time vam se omogućuje snimanje ljepote promjene, npr. cvijeća u cvatu, oblaka u pokretu itd.

- 1 Idite na **Fotoaparata** > **Više** i odaberite način **Ubrzana snimka**.
- 2 Postavite uređaj. Kako bi se fotoaparata manje tresao, upotrijebite tronožac za stabilizaciju uređaja.
- 3 Dodirnite  za početak snimanja, a zatim dodirnite  za prestanak snimanja.

Snimljeni videozapisi automatski se spremaju u Galeriju.

Prikaz slika i videozapisa

Prikaz fotografija i videozapisa

U Galeriji možete pregledavati, uređivati i dijeliti svoje fotografije i videozapise.

Prikaz prema vremenu snimanja

Otvorite aplikaciju **Galerija**. U kartici **Fotografije** približite prste na zaslonu kako biste se prebacili na mjesečni prikaz, a razdvojite ih za dnevni prikaz.


Također možete povući klizač u obliku kugle na rubu zaslona radi prikaza vremena.

Prikaz prema albumu

Fotografije i videozapise možete pregledavati po albumima u kartici **Albumi**.



Neke se fotografije i videozapisi spremaju u zadane albume. Na primjer, videozapisi snimljeni fotoaparatom snimaju se u album **Fotoaparat**. Snimke zaslona i videozapisi snimanja zaslona spremaju se u album **Snimke zaslona**.

Prikaz pojedinosti o fotografijama i videozapisima

- 1 Dodirnite fotografiju ili videozapis u aplikaciji Galerija kako bi se prikazali preko cijelog zaslona. Ponovno dodirnite zaslon kako biste sakrili izbornik.
- 2 Kada ste u načinu rada Cijeli zaslon, dodirnite  za prikaz pojedinosti o fotografiji ili videozapisu, kao što su put pohrane, razlučivost i veličina.

Dijeljenje slika i videozapisa

Idite u odjeljak **Albumi**, gdje ćete moći dijeliti slike i videozapise na sljedeće načine:

- Dijeljenje jedne slike ili videozapisa: dodirnite sliku ili videozapis i dodirnite  kako biste ih podijelili.
- Dijeljenje više slika ili videozapisa: u albumu dulje pritisnite sliku ili videozapis za pristup načinu za višestruki odabir, odaberite više slika i videozapisa, a zatim dodirnite  kako biste ih podijelili.

Sigurno dijeljenje fotografija

Sigurno dijeljenje fotografija pomaže u uklanjanju informacija poput podataka o lokaciji fotografije i snimanju kako bi se izbjeglo curenje privatnih informacija prilikom dijeljenja.


- 1 Idite u stavke **Galerija > Albumi**.
- 2 Odaberite jednu ili više fotografija i dodirnite .

- 3 Provjerite poruku na gornjem lijevom rubu zaslona za dijeljenje. Ako nije omogućena zaštita privatnosti, dodirnite **Opcije zaštite privatnosti**, pojavit će se prozor **Opcije zaštite privatnosti** i slijedite upite na zaslonu da biste omogućili ovu značajku za sigurno dijeljenje fotografija.



Organiziranje albuma

Organizirajte fotografije i videozapise u albume kako biste ih mogli jednostavno pregledavati.

Dodavanje albuma


- 1 Idite na **Galerija > Albumi**.
- 2 Dodirnite , imenujte album i zatim dodirnite opciju **U redu**.
- 3 Odaberite fotografije ili videozapise koje želite dodati, a zatim ih premjestite ili kopirajte u album.

Razvrstavanje albuma


- 1 Idite na **Galerija > Albumi > ** i dodirnite opciju **Razvrstavanje albuma**.
- 2 Povucite  pored albuma na željeni položaj. Dodirnite opciju **Ponovno postavi** da biste ponovno postavili zadani redoslijed albuma.


Sakrivanje albuma

Ako imate privatne slike ili videozapise za koje ne želite da se prikazuju u albumu, možete ih sakriti.


Na kartici **Albumi** dodirnite album, dugim pritiskom odaberite sliku ili videozapis koji želite sakriti i dodirnite  > **Sakrij > U redu**.

Odabrane će se slike i videozapisi sakriti. Možete učiniti sljedeće:

- Na kartici **Albumi** dodirnite  > **Sakrij albume** kako biste vidjeli sakrivene slike i videozapise.
- Dugim pritiskom odaberite sliku ili videozapis u odjeljku **Sakrij albume** i dodirnite **Otkrij**. Nakon otkrivanja slike i videozapisi vratiti će se u izvorni album.

 Slike i videozapisi u podijeljenim albumima ne mogu se sakriti. Obratite pozornost na stvarnu situaciju.

Premještanje fotografija i videozapisa

- 1 Otvorite album, a zatim dodirnite i držite kako biste odabrali fotografije i videozapise koje želite premjestiti.
- 2 Dodirnite  > **Premjesti** za odabir željenog albuma.
- 3 Nakon što premjestite željene stavke, one se više neće prikazivati u izvornom albumu.

i U albumima **Sve fotografije** i **Videozapisi** prikazane su sve fotografije i videozapisi pohranjeni na vašem uređaju.

Premještanje stavaka između albuma neće utjecati na prikaz u tim albumima.

Brisanje fotografija i videozapisa


Dodirnite i držite za odabir stavaka koje želite izbrisati, a zatim idite na **Izbriši > Izbriši**.

i Određene prethodno postavljene albume (npr. **Sve fotografije**, **Moji omiljeni**, **Videozapisi** i **Fotoaparat**) nije moguće izbrisati.

Izbrisane fotografije i videozapisi privremeno će se premjestiti u album **Nedavno izbrisano** prije nego što se trajno izbrišu nakon 30 dana.

Kako biste ručno trajno izbrisali fotografiju ili videozapis, dodirnite i držite pripadajuće sličice u albumu **Nedavno izbrisano**, a zatim idite na **Izbriši > Izbriši**.

Obnavljanje izbrisanih fotografija i videozapisa



U albumu **Nedavno izbrisano** dodirnite i držite za odabir stavaka koje želite obnoviti, a zatim dodirnite  kako biste ih vratili u izvorne albume.

Ako je izvorni album izbrisan, izradit će se novi album.

Blokiranje albuma

Blokirajte albume aplikacija treće strane kako biste spriječili njihovo prikazivanje u aplikaciji Galerija.

1 Na popisu **Drugo** dodirnite album koji želite blokirati.

2 Ako se na vrhu prikazuje ikona , to znači da se album može blokirati. Idite na  > **Blokiraj**.

Blokirane albume možete pregledavati samo u aplikaciji **Datoteke**.

3 Da biste odblokirali album, otvorite popis **Drugo**, dodirnite opciju **Prikaži blokirane albume** i zatim dodirnite opciju **Odblokiraj** pokraj albuma.

i Samo se određeni albumi s popisa **Drugo** mogu blokirati.

Dodavanje fotografija i videozapisa u omiljene stavke

Otvorite fotografiju ili videozapis i dodirnite .


Stavka će se pojaviti u izvornom albumu i u albumu **Moji omiljeni**.

Uživanje u pametnom životu

Promjena zvučnog kanala jednim dodirom

Prebacivanje na drugi izlazni uređaj tijekom reprodukcije

Kada glazbu ili videozapise reproducirate putem slušalica, reprodukciju možete brzo prebaciti na drugi uređaj bez potrebe za odspajanjem žičanih slušalica ili prekidom veze s Bluetooth slušalicama.

- 1** Omogućite Bluetooth na svom uređaju i povežite ga sa žičanim slušalicama ili Bluetooth uređajem za zvuk (npr. Bluetooth slušalicama, Bluetooth zvučnikom ili uređajem ugrađenim u vozilu).
 - 2** Nakon uspješnog povezivanja prikazat će se kartica **Trenutni uređaj za zvučni izlaz** ili **Trenutni ulazni/izlazni uređaj za zvuk** ako na ploči za obavijesti na uređaju kliznete prema dolje. Dodirnite  na kartici za prikaz trenutno dostupnih izlaznih uređaja za zvuk. Odaberite uređaj na kojem želite reproducirati zvuk.
- i** Ako vaš uređaj podržava žičane slušalice s priključkom koji nije Type-C, kanal za zvučni izlaz na vašem uređaju prebacit će se s opcije **Ovaj uređaj** na žičane slušalice prema zadanim postavkama.

Savjeti


Brzi pristup često korištenim značajkama


Pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija s početnog zaslona

Možete pristupiti često upotrebljavanim značajkama određenih aplikacija iz ikona aplikacije na početnom zaslonu, a čak i dodavati prečace za te značajke na početni zaslon.

Brzo pristupanje često upotrebljavanim značajkama aplikacija

Dodirnite i držite ikonu aplikacije dok se ne prikaže skočni izbornik, a zatim dodirnite često upotrebljavanu značajku kako biste joj pristupili.

Na primjer, dodirnite i držite ikonu , a zatim dodirnite način snimanja, kao što je Selfie ili Videozapisi, u skočnom izborniku kako biste mu pristupili.

-  Ako se nakon što dodirnete i držite ikonu aplikacije skočni izbornik ne prikaže, to znači da aplikacija ne podržava ovu značajku.

Dodavanje često upotrebljavanih značajki aplikacija na početni zaslon

Dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom zaslonu za prikazivanje skočnog izbornika. Dodirnite i držite željenu značajku i povucite je na početni zaslon za stvaranje prečaca.

Istodobna obrada zadataka u prikazu u više prozora


Omogućavanje načina rada na podijeljenom zaslonu

Prikaz u više prozora omogućuje vam otvaranje aplikacija na podijeljenim zaslonima radi istodobnog obavljanja više zadataka.


Omogućavanje načina rada na podijeljenom zaslonu:


- 1 otvorite aplikaciju i kliznite prema unutra s lijevog ili desnog ruba i držite kako biste prikazali priključnu stanicu za prikaz u više prozora.
- 2 Povucite ikonu aplikacije iz priključne stanice za prikaz u više prozora.

Zamjena okana podijeljenog zaslona:

dodirnite i držite  na vrhu okna podijeljenog zaslona dok se okno ne smanji, a zatim ga povucite na drugu stranu zaslona kako biste zamijenili okna.

Izlaz iz načina rada na podijeljenom zaslonu:

Pritisnite i držite kratku traku  na srednjoj liniji prozora podijeljenog zaslona i vucite dok drugi prozor ne nestane.

-  Podrška za način rada na podijeljenom zaslonu razlikuje se od aplikacije do aplikacije.
 - Način rada na podijeljenom zaslonu ograničen je na dvije aplikacije istodobno.





Povlačenje i ispuštanje između aplikacija u prikazu u više prozora

Upotrebljavajte značajku prikaza u više prozora kako biste lagano povlačili i ispuštali slike, tekst i dokumente između aplikacija.

- Povlačenje i ispuštanje slike: kada pišete bilješke u aplikaciji **Bilješke**, otvorite **Datoteke**, odaberite fotografiju koju želite dodati i povucite je u uređivač **Bilješke**.
- Povlačenje i ispuštanje teksta: kada šaljete SMS poruku, otvorite **Bilješke**, dodirnite i držite tekst koji želite poslati te ga povucite u okvir za unos teksta poruke.
- Povlačenje i ispuštanje dokumenta: kada pišete e-poštu, otvorite **Datoteke**, odaberite dokument koji želite priložiti i povucite ga u uređivač e-pošte.

-  Značajku povlačenja i ispuštanja s prikazom u više prozora ne podržavaju sve aplikacije.

Dodavanje, pomicanje ili uklanjanje aplikacije iz priključne stanice za prikaz u više prozora

- Dodavanje aplikacije: u priključnoj stanici za prikaz u više prozora dodirnite , dodirnite aplikaciju koju želite dodati i zatim dodirnite **Gotovo**.
- Pomicanje aplikacije: u priključnoj stanici za prikaz u više prozora dodirnite , povucite željenu aplikaciju na bilo koje mjesto na priključnoj stanici i dodirnite **Gotovo**.
- Uklanjanje aplikacije: u priključnoj stanici za prikaz u više prozora dodirnite , dodirnite  u gornjem desnom kutu ikone aplikacije koju želite ukloniti i dodirnite **Gotovo**.

Prebacivanje između podijeljenog zaslona i plutajućeg prozora

- Prebacivanje s načina rada na podijeljenom zaslonu na plutajući prozor: dodirnite i držite traku na vrhu okna podijeljenog zaslona i povucite je na lijevu/desnu stranu zaslona kada ste u portretnom načinu ili prema donjem rubu kada ste u pejzažnom načinu.
- Prebacivanje s plutajućeg prozora na način rada na podijeljenom zaslonu: dodirnite i držite traku na vrhu plutajućeg prozora i povucite ga prema gornjem/donjem dijelu zaslona kada ste u portretnom načinu ili na lijevu ili desnu stranu kada ste u pejzažnom načinu.

Onemogućavanje priključne stanice za prikaz u više prozora

Priključna stanica za prikaz u više prozora prema zadanim je postavkama omogućena. Kako biste je onemogućili, idite u **Postavke > Značajke dostupnosti > Prikaz u više prozora**, a zatim onemogućite **Priključna stanica za Prikaz u više prozora**.

Uporaba plutajućeg prozora

Otvorite plutajući prozor dok igrate igre i moći ćete razgovarati s prijateljem bez propuštanja ijedne sekunde igre.

Prikaz plutajućeg prozora:

- 1 kliznite prema unutra s lijevog ili desnog ruba i držite kako biste prikazali priključnu stanicu za prikaz u više prozora.
- 2 Dodirnite ikonu aplikacije u priključnoj stanici za prikaz u više prozora kako biste otvorili aplikaciju u plutajućem prozoru.



Premještanje plutajućeg prozora:

povucite traku na vrhu plutajućeg prozora kako biste premjestili prozor na željeno mjesto.




Promjena veličine plutajućeg prozora:

povucite bilo koji kut plutajućeg prozora prema sredini kako biste mu promijenili veličinu.

Prikaz preko cijelog zaslona:



kliznite prema dolje s trake za obavijesti na dnu plutajućeg prozora ili dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora kako bi se prikazao preko cijelog zaslona.

Minimiziranje plutajućeg prozora:

brzo protresite  na zaslonu s vrha plutajućeg prozora prema bilo kojoj strani ili dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora kako biste ga minimizirali i smanjili u plutajući mjehurić.

 Plutajući mjehurić može držati najviše 10 minimiziranih plutajućih prozora.


Zatvaranje plutajućeg prozora:

kliznite prema gore s trake za obavijesti na dnu plutajućeg prozora ili dodirnite  >  na vrhu plutajućeg prozora kako biste ga zatvorili.

Pronalaženje i prebacivanje između plutajućih prozora aplikacija

Možete brzo pronaći plutajuće prozore aplikacije i prebaciti se između njih s pomoću funkcije upravljanja plutajućim prozorima.

- 1 Provjerite jeste li otvorili plutajuće prozore za više aplikacija i smanjili ih u plutajući mjehurić.
- 2 Dodirnite plutajući mjehurić kako biste prikazali pretpreglede plutajućih prozora:
 - **Pregledavanje pretpregleda plutajućih prozora:** kližite prema gore ili dolje dok ne pronađete pretpregled plutajućeg prozora aplikacije koju tražite.
 - **Prikaz plutajućeg prozora aplikacije:** dodirnite pretpregled plutajućeg prozora aplikacije kako biste je prikazali u plutajućem prozoru.

- **Zatvaranje plutajućeg prozora aplikacije:** dodirnite  na pretpregledu plutajućeg prozora kako biste ga zatvorili.

Otvaranje privitka u plutajućem prozoru

Možete otvoriti vezu ili privitak unutar određenih aplikacija (npr. E-pošta ili Bilješke) u plutajućem prozoru.

 Ova značajka nije dostupna u određenim aplikacijama.

- 1** Otvorite aplikaciju E-pošta.
- 2** Dodirnite vezu ili privitak u aplikaciji E-pošta kako biste ga otvorili u plutajućem prozoru.
 - **Otvaranje veze:** dodirnite vezu u aplikaciji E-pošta kako biste je otvorili u plutajućem prozoru.
 - **Otvaranje privitka:** dodirnite privitak (npr. dokument, sliku ili videozapis) u aplikaciji E-pošta kako biste ga otvorili u plutajućem prozoru.

Aplikacije


Aplikacije

Osnovno o aplikacijama

Deinstaliranje aplikacije


Aplikaciju možete deinstalirati na jedan od sljedećih načina:

- Kada upotrebljavate početni zaslon u stilu **Standardno**, dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom zaslonu, a zatim dodirnite opciju **Deinstaliranje** i slijedite upute.
- Kada upotrebljavate početni zaslon u stilu **Ladica**, dodirnite i držite ikonu aplikacije u ladici, zatim dodirnite opciju **Deinstaliranje** i slijedite upute.
- Idite na **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite opciju **Deinstaliraj**.





 Neke se tvornički instalirane aplikacije sustava ne mogu deinstalirati jer bi njihova deinstalacija mogla dovesti do pojave grešaka u sustavu.

Upravljanje aplikacijama u pozadini

1 Pristupite zaslonu s nedavnim zadacima na jedan od sljedećih načina ovisno o načinu kretanja koji upotrebljavate:

- **Geste:** Kliznite prema gore s dna zaslona i držite.
- **Navigacija trima gumbima:** Dodirnite .

2 Na zaslonu s nedavnim zadacima:

- Možete kliznuti preko zaslona radi prikaza pretpregleda aplikacija.
- Možete dodirnuti pretpregled aplikacije radi pristupa aplikaciji.
- Možete kliznuti prema gore na pretpregledu aplikacije radi zatvaranja aplikacije.
- Možete kliznuti prema dolje na pretpregledu aplikacije radi njezina zaključavanja. Na vrhu pretpregleda aplikacije pojavit će se ikona . Aplikacija se neće zatvoriti ako dodirnete .
- Ponovno kliznite prema dolje da biste je otključali. Nestat će ikona .
- Dodirnite  da biste zatvorili sve aplikacije (osim aplikacija koje su zaključane).

Čišćenje predmemorije aplikacije

Izbrišite datoteke predmemorije aplikacije kako biste oslobodili prostor za pohranu.



Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, odaberite aplikaciju čiju predmemoriju želite očistiti i zatim idite u stavku **Pohranjivanje > Očisti predmemoriju**.

Kontakti

Dodavanje i upravljanje kontaktima

Možete otvoriti značajku **Kontakti** na početnom zaslonu (ili otvoriti **Telefon** i otići na sučelje **Kontakti**) i dodati, dijeliti ili izbrisati kontakte.

Ručno stvaranje kontakata

Na zaslonu **Kontakti** dodirnite , idite na sučelje **Novi kontakt**, unesite ime, telefonski broj i druge informacije i dodirnite  za spremanje.

Spajanje dupliciranih kontakata

Na sučelju **Kontakti** idite na  > **Postavke** > **Organiziraj kontakte** > **Spoji duplicirane kontakte**, odaberite duplicirane kontakte i dodirnite **Spoji**.

Pretraživanje kontakata

Možete pretražiti kontakte na sljedeće načine:

- Otvorite sučelje **Kontakti** i unesite ključne riječi koje želite pretražiti (npr. inicijale prezimena kontakta, telefonski broj, e-pošta) u okvir za unos **Traži** na vrhu.
- Kliznite prema dolje od sredine početnog zaslona za prikaz okvira za pretraživanje i unos ključnih riječi koje želite pretražiti.

 Možete unijeti nekoliko ključnih riječi odjednom za preciznije pretraživanje, npr. „Ivan Peking”.

Dijeljenje kontakata


1 Na sučelju **Kontakti** držite pritisnutim kontakte koje želite podijeliti i dodirnite **Podijeli kontakt**. Ili dodirnite kontakte za dijeljenje, dodirnite **Više** > **Podijeli kontakt**

2 Odaberite metodu dijeljenja i slijedite upute na zaslonu.

Brisanje kontakata

Možete izbrisati (ili skupno obrisati) kontakte na sljedeće načine:

Na sučelju **Kontakti**

- držite pritisnutim kontakte koje želite izbrisati i dodirnite **Izbriši**.
- Dodirnite kontakte koje želite izbrisati i dodirnite **Više** > **Izbriši kontakt** na dnu.
- Idite na  > **Postavke** > **Organiziraj kontakte** > **Izbriši više kontakata**, odaberite kontakte za brisanje i odaberite **Izbriši** na dnu.



Za vraćanje kontakata koji su greškom izbrisani otvorite sučelje **Kontakti**, idite na **Postavke > Organiziraj kontakte > Nedavno izbrisano**, držite pritisnutim za odabir kontakata koje treba vratiti i dodirnite **Obnovi**.

Upravljanje grupama kontakata

Možete upravljati s velikim brojem kontakata na način da ih grupirate prema svojim željama, što vam olakšava slanje grupnih e-poruka ili poruka. Sustav automatski grupira kontakte prema tvrtki, gradu i najnovijem vremenu kontakta. Možete stvoriti i vlastite grupe.

Stvaranje grupa

- 1** Otvorite **Kontakti** ili **Telefon** i odaberite karticu **Kontakti**.
- 2** Odaberite **Grupe**, dodirnite **Novo**, upišite ime grupe, na primjer **Obitelj**, i dodirnite **U redu**.
- 3** Na zaslonu grupe dodirnite **Dodaj članove**, odaberite kontakt kojeg želite dodati u grupu i dodirnite **Dodaj**.



Uređivanje grupa

Na sučelju **Kontakti** odaberite **Grupe** i uđite u grupu koju želite uređivati.

- Dodavanje člana: dodirnite **Dodaj članove** i dodajte članove u grupu.
- Uklanjanje člana: držite pritisnutim člana kojeg želite ukloniti i dodirnite **Ukloni iz grupe**.
- Više radnji: dodirnite **Više**, odaberite **Ukloni članove** za skupno uklanjanje ili odaberite **Melodija zvona grupe**, **Izbriši grupu** i **Preimenuj**.

Slanje grupnih poruka ili e-pošte

Na sučelju **Kontakti** odaberite **Grupe** i uđite u grupu:

- Slanje grupne poruke: dodirnite  za slanje poruke i odaberite ciljane članove.
- Slanje e-pošte: dodirnite  za slanje e-pošte i odaberite ciljane članove.

Brisanje grupa


Na sučelju **Kontakti** idite na **Grupe**. Telefonske grupe možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- držite pritisnutim grupu koju želite izbrisati i dodirnite **Izbriši**.
- dodirnite **Izbriši** na dnu, odaberite grupu koju želite izbrisati i dodirnite **Izbriši**.

Dodavanje osobnih podataka


Možete stvoriti posjetnice s osobnim podacima koje možete podijeliti s drugima. Možete dodati i osobne podatke za hitne slučajeve za dobivanje pomoći u hitnim slučajevima.

Stvaranje posjetnica

- 1 Otvorite **Kontakti** ili **Telefon** i odaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Moja kartica** i postavite svoju profilnu sliku, ime, telefonski broj i druge informacije.
- 3 Dodirnite  za stvaranje posjetnice s QR kodom.

 Možete i podijeliti svoju karticu upotrebom QR kodova.

Dodavanje osobnih podataka za hitne slučajeve

Na sučelju **Kontakti** idite na **Moja kartica** >  **Informacije u hitnom slučaju**, dodirnite **DODAJ** i upišite osobne podatke, zdravstvene informacije, kontakte za hitne slučajeve i druge informacije.

 Za kasnije prilagođavanje informacija idite na sučelje **Hitan slučaj** i dodirnite .

Nakon postavljanja kontakata za hitne slučajeve, ako morate pozvati pomoć, idite na **Hitan poziv** > **Informacije u hitnom slučaju** > **Kontakti za hitne slučajeve** sa zaslona gdje upisujete lozinku za zaključani zaslom i odaberite kontakt za hitne slučajeve koji želite nazvati.

Brisanje povijesti kontakta

- 1 Otvorite **Kontakti** ili **Telefon** i odaberite karticu **Kontakti**.
- 2 Kliknite kontakt s poviješću kontakta.
- 3 Dodirnite **Više** > **Izbriši povijest** te zatim dodirnite **Izbriši** i izbrišite sve popise poziva, snimke poziva i poruke za kontakt.

Telefon

Upućivanje poziva

Pozivanje broja ili odabir kontakta za uspostavu poziva

Poziv možete uspostaviti na jedan od sljedećih načina:

- Otvorite aplikaciju **Telefon**, unesite dio telefonskog broja, prvo slovo imena kontakta ili inicijale kontakta kako biste pronašli kontakt ili , a zatim ga dodirnite kako biste uspostavili poziv.
- Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, a zatim potražite kontakt ili odaberite kontakt u popisu kontakata kako biste uspostavili poziv.

Dodirnite  za prekid poziva.


Uporaba brzog biranja

Kada postavite brzo biranje za određeni kontakt, možete brzo nazvati taj kontakt s pomoću pridružene tipke s brojkom.

Idite u **Telefon** >  > **Postavke** > **Brzo biranje**, odaberite tipku s brojkom i postavite kontakt za taj broj za brzo biranje.

Pritisak na tipku za uključivanje za prekid poziva

Tijekom poziva pritisnite tipku za uključivanje kako biste prekinuli poziv.

Idite u **Telefon** >  > **Postavke** > **Više** i omogućite značajku **Tipka za uključivanje prekida poziv**.

Postavljanje pozadinskih slika poziva



Kako biste postavili sliku za pozadinu poziva, učinite sljedeće:

1 Idite u **Postavke** > **Početni zaslon i pozadina** > **Pozadina**.

2 Odaberite sliku i postavite je kao pozadinu.

Kontaktima možete postaviti i profilnu sliku koja će se prikazivati kao pozadinska slika poziva.


1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti** i odaberite kontakt.

2 Dodirnite  i zatim dodirnite  kako biste za odabrani kontakt postavili profilnu sliku.

Uspostava međunarodnog poziva

1 Obratite se mobilnom operateru kako biste aktivirali usluge međunarodnog pozivanja i saznali više o njima.


2 Otvorite aplikaciju **Telefon**, dodirnite karticu **Kontakti**, a zatim odaberite kontakt koji želite nazvati.

3 Za brojeve koji se ne nalaze u popisu kontakata otvorite tipkovnicu za biranje brojeva i držite tipku broja **0** dok se ne prikaže ikona **+**. Unesite kod države i telefonski broj, a zatim dodirnite  kako biste uspostavili međunarodni poziv.

Pokrenite novi doživljaj pozivanja uz VoWi-Fi

VoWi-Fi temelji se na mreži Wi-Fi za internetske pozive i može se upotrebljavati u načinu rada za zrakoplov.

1 Za tu značajku morate imati podršku mobilnog operatera. Obratite se svom mobilnom operateru kako biste omogućili VoWi-Fi.

2 Otiđite na **Telefon** >  > **Postavke** > **Wi-Fi pozivanje** i uključite **Wi-Fi pozivanje**.

- 3** Ako se postavke ne primijene automatski, vratite mrežne postavke. Otiđite na **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Ponovno postavi** > **Ponovno postavi mrežne postavke** i ponovno postavite Wi-Fi, mobilne podatke i Bluetooth.

Upravljanje dolaznim pozivima




S pomoću značajke Poziv na čekanju možete odgovoriti na dolazne pozive tijekom prethodnog poziva.

Ako ne možete odgovoriti na poziv jer vam je uređaj pokvaren ili je mrežni signal slab, možete postaviti preusmjeravanje tako da se pozivi preusmjeravaju na drugi broj ili uređaj.

Odgovaranje na dolazni poziv ili odbijanje dolaznog poziva

Ako primite poziv kada je zaslon zaključan:

Ako primite poziv kada je zaslon otključan:

- Dodirnite  kako biste odgovorili na poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv.
- Dodirnite  kako biste odbili poziv i odgovorili porukom.

Omogućivanje značajke Poziv na čekanju



Značajka Poziv na čekanju omogućava vam da odgovorite na dolazni poziv kada je drugi poziv već u tijeku tako da prvi poziv stavite na čekanje. Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za više pojedinosti obratite se svojem mobilnom operateru.

Idite u **Telefon** >  > **Postavke** i zatim idite na **Više** > **Poziv na čekanju**.

 Ako se u telefonu nalaze dvije SIM kartice, konfigurirajte postavke za SIM 1 i SIM 2.



Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

Odgovaranje na novi dolazni poziv tijekom poziva


- 1** Kada primite dolazni poziv kada ste već usred prethodnog poziva, dodirnite  kako biste na njega odgovorili.
- 2** Dodirnite  ili dodirnite poziv na čekanju na popisu poziva za prebacivanje između poziva.

Omogućivanje značajke Preusmjeravanje poziva

Kada je omogućena značajka Preusmjeravanje poziva, pozivi koji ispunjavaju uvjete koje ste prethodno postavili automatski će se preusmjeriti na određeni telefonski broj. Ovu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za više pojedinosti obratite se svojem mobilnom operateru.

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, idite na  > **Postavke** i dodirnite značajku **Preusmjeravanje poziva**.
- 2 Odaberite i omogućite metodu preusmjeravanja, a zatim unesite i potvrdite ciljni broj.
 -  Ako se u telefonu nalaze dvije SIM kartice, konfigurirajte postavke za SIM 1 i SIM 2. Ova se značajka može razlikovati ovisno o mobilnom operateru.

Onemogućavanje značajke Preusmjeravanje poziva

- 1 Otvorite aplikaciju **Telefon**, idite na  > **Postavke** i dodirnite značajku **Preusmjeravanje poziva**.
- 2 Odaberite način preusmjeravanja i onemogućite ga.

Hitni pozivi SOS

Uporaba poziva za pomoć u hitnim slučajevima

U hitnom slučaju možete brzo i potajno poslati SOS poruku ili uspostaviti SOS poziv svojim kontaktima za hitne slučajeve.


- 1 Idite u **Postavke** > **Sigurnost i hitni slučajevi** > **Poziv za pomoć u hitnim slučajevima** i dodirnite stavku **Kontakti za hitne slučajeve** kako biste dodali kontakt za hitne slučajeve.
- 2 Omogućite opcije **Pošalji i SOS poruku** i **Automatski poziv za pomoć** i postavite odgovarajuće dozvole kada se to od vas zatraži.

Kada je značajka Poziv za pomoć u hitnim slučajevima omogućena, a nađete se u hitnom slučaju, pet puta zaredom brzo pritisnite tipku za uključivanje i uređaj će automatski poslati poruku s vašim trenutnim položajem vašim kontaktima za hitne slučajeve. Također će jednog po jednog automatski nazvati vaše kontakte za hitne slučajeve i reproducirati prethodno snimljenu SOS poruku, a zatim automatski prekinuti poziv.

Ako je opcija **Automatski poziv za pomoć** onemogućena, nakon što se poruka pošalje, vaš će uređaj prikazati zaslon za hitne pozive s kojega možete brzo nazvati hitnu službu ili jedan od kontakata za hitne slučajeve.

Uspostava hitnih poziva





U hitnom slučaju možete uspostaviti hitni poziv izravno sa zaključanog zaslona uređaja, čak i ako nema signala.

-  Značajka hitnog poziva regulirana je lokalnim propisima te ovisi o mobilnom operateru. U slučaju problema s mrežom ili drugih vrsta smetnji hitan se poziv možda neće moći uspostaviti.
- 1 Sa zaključanog zaslona pristupite zaslonu za unos lozinke i dodirnite opciju **Hitan poziv**. Ako se nalazite u području s dobrim signalom i uređaj ima pristup internetskoj vezi, automatski će preuzeti vaš položaj i prikazati ga na zaslonu.

- 2** Unesite lokalni broj za hitne slučajeve i dodirnite  kako biste nazvali broj. Osim toga možete dodirnuti stavku **Informacije u hitnom slučaju** i za uspostavu poziva odabrati kontakt za hitne slučajeve.

Radnje tijekom poziva

Kada su pozivi u tijeku, prikazuje se izbornik poziva.



- Dodirnite  da biste prebacili audiokanal na zvučnik.
- Dodirnite  da biste započeli drugi poziv. Spomenutu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za dodatne pojedinosti obratite se mobilnom operateru.
- Dodirnite  za uporabu birača.
- Tijekom poziva možete na uređaju sakriti zaslon poziva i pristupati drugim aplikacijama tako da se vratite na prethodni zaslon ili početni zaslon s pomoću trenutačnog načina navigacije.
Da biste se vratili na zaslon poziva, dodirnite zelenu ikonu na statusnoj traci.
- Dodirnite  za prekid poziva.

Kalendar


Korištenje događajima

Događaji vam pomažu da zakažete aktivnosti u svom svakodnevnom i poslovnom životu, npr. prisustvovanje na poslovnim sastancima, dogovaranje društvenih okupljanja i otplate kreditnom karticom. Možete dodavati događaje i postavljati podsjetnike kako bi vam pomogli unaprijed organizirati raspored.


Dodavanje rasporeda

- 1** Idite u **Kalendar**, a zatim dodirnite ikonu .
- 2** Unesite pojedinosti poput naziva, lokacije te vremena početka i završetka rasporeda.
- 3** Dodirnite opciju **Dodaj više polja**, a zatim dodirnite opciju **Podsjetnik** ili **Drugi podsjetnik** kako biste postavili podsjetnik za raspored.
- 4** Dodirnite  za spremanje rasporeda.


Uvoz podsjetnika za sastanke

- 1** Idite na **Kalendar** >  > **Upravljač računima**.
- 2** Dodirnite opciju **Dodaj račun** i zatim slijedite upute na zaslonu za dodavanje poslovnih e-poruka (sa svog računa usluge Exchange) u kalendar kako biste vidjeli podsjetnike za sastanke.

Pretraživanje događaja


- 1 Na zaslону **Kalendar** dodirnite .
- 2 Unesite ključne riječi svog događaja u okvir za pretraživanje, npr. naslov i lokaciju.

Dijeljenje događaja

- 1 Otvorite aplikaciju **Kalendar** i zatim dodirnite događaj na zaslону kalendara ili na kartici rasporeda.
- 2 Dodirnite  > **Podijeli** da biste podijelili događaj kako god želite kada se pojavi upit.

Brisanje događaja



Događaj možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslону **Kalendar** dodirnite događaj koji želite izbrisati i zatim dodirnite  > **Izbriši**.
- Na zaslону **Raspored** dodirnite i držite događaj, odaberite događaje koje želite izbrisati, a zatim dodirnite **Izbriši događaj**.

Važni događaji

Odredite prioritete događaja kako biste ih razlikovali i istaknute ih kako biste se mogli usredotočiti na važne događaje i učinkovito postupati s njima.

Dodavanje važnih događaja

Omogućite **Kalendar**, dodirnite ikonu  i dodirnite ikonu **Prioritet** kako biste označili događaj kao **Važno** u sučelju pojedinosti. Unesite pojedinosti poput naslova, lokacije, vremena početka i završetka događaja itd. te dodirnite ikonu  kako biste ih spremili.

Postavljanje obavijesti kalendara


Odredite vrstu obavijesti kalendara prema vlastitim potrebama. Možete postaviti obavijesti u statusnoj traci, naslovne obavijesti i obavijesti u obliku melodije zvona. Nakon što postavite zadano vrijeme podsjetnika, uređaj će vam poslati obavijest u odabrano vrijeme.

Idite na **Kalendar** >  > **Postavke**.

- Dodirnite opciju **Zadano vrijeme podsjetnika** ili **Vrijeme podsjetnika za cjelodnevne događaje** da biste postavili vrijeme podsjetnika.
- Dodirnite stavku **Obavijesti** i omogućite opciju **Dozvoli obavijesti**. Zatim slijedite upute na zaslону za postavljanje vrste obavijesti.

Prilagođavanje postavki prikaza kalendara

Možete prilagoditi postavke prikaza kalendara, npr. tako da odredite koji je početni dan u tjednu i hoće li se prikazivati brojevi tjedana.

- 1 Idite na **Kalendar** >  > **Postavke**.
- 2 Odaberite početni dan u tjednu ili omogućite prekidač za prikaz brojeva tjedana.


Postavljanje zamjenskih kalendara

Možete se prebaciti na druge kalendare, npr. kineski lunarni kalendar ili islamski kalendar.

Idite na **Kalendar** >  > **Postavke** > **Izmijeni kalendare** i odaberite kalendar koji želite upotrebljavati.

Prikaz državnih/regionalnih praznika

Pogledajte državne/regionalne praznike u kalendaru za pomoć pri planiranju puta.



- 1 Idite na **Kalendar** >  > **Postavke** > **Nacionalni/regionalni praznici**.
- 2 Uključite prekidač države/regije i vaš će telefon automatski preuzeti informacije o praznicima za tu državu/regiju te će ih prikazati u Kalendaru.

Sat

Postavljanje alarma

Možete postaviti alarme da reproduciraju zvuk ili vibriraju u određeno vrijeme.

Dodavanje alarma

- 1 Idite na **Sat** > **Alarm**, zatim dodirnite  da biste dodali alarm.
- 2 Slijedite upute za postavljanje melodije zvona, intervala ponavljanja itd.
- 3 Dodirnite  za spremanje postavki.

Preinačavanje ili brisanje alarma

Dodirnite postojeći alarm kako biste ga preinačili ili izbrisali.

Odgoda alarma

Ako ne želite ustati kada se uključi alarm, jednostavno dodirnite gumb za odgodu alarma ili pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

Duljina odgode alarma postavlja se pri izradi alarma.



Isključivanje alarma

Kada se uključi alarm, kliznite ulijevo ili udesno na gumbu koji se prikazuje na dnu zaslona kako biste ga isključili.



Uporaba mjerača vremena ili štoperice

Mjerač vremena možete upotrebljavati za odbrojavanje od određenog trenutka. Također možete upotrebljavati štopericu za mjerenje trajanja događaja.

Mjerač vremena

Idite u **Sat** > **Mjerač vremena**, postavite trajanje i dodirnite  za pokretanje mjerača vremena. Za njegovo zaustavljanje dodirnite .


Štoperica

Idite u **Sat** > **Štoperica** i dodirnite  za pokretanje štoperice. Za njezino zaustavljanje dodirnite .

Prikazivanje dvostrukih satova na zaključanom zaslonu

Kada niste u svojoj vremenskoj zoni, upotrijebite značajku **Dvostruki satovi** kako bi vam se na zaključanom zaslonu prikazalo koliko je sati na vašem prebivalištu, a koliko na vašoj trenutačnoj lokaciji.

Idite u **Postavke** > **Sustav i ažuriranja** > **Datum i vrijeme**, omogućite značajku **Dvostruki satovi** i postavite **Prebivalište**. Nakon toga će vam se na zaključanom zaslonu prikazivati koliko je sati na vašem prebivalištu i na vašoj trenutačnoj lokaciji.

-  Ako se vaša trenutačna lokacija nalazi u istoj vremenskoj zoni kao i vaše prebivalište, prikazivat će se samo jedan sat na zaključanom zaslonu.

Bilješke



Izrada bilješke


Kako biste lakše na brzinu zabilježili svoje misli i nadahnuća, možete izraditi bilješke s pomoću načina Pisanje rukom (za pisanje i crtanje sadržaja) i Skeniranje dokumenta.

Dodavanje sadržaja u bilješku

1 Idite u aplikaciju **Bilješke** > **Bilješke** i dodirnite ikonu .




2 Unesite naslov i sadržaj bilješke. Zatim možete učiniti sljedeće:

- Dodirnite ikonu  kako biste dodali kontrolni popis.
- Dodirnite ikonu  kako biste promijenili stil teksta, poravnanje odlomaka i pozadinu.

- Dodirnite ikonu  kako biste umetnuli sliku. Dodirnite i držite sliku, a zatim je povucite na željeni položaj u bilješci.
- Kako biste organizirali svoje bilješke za lakši pristup i prikazivanje, dodirnite opciju **Nema kategorije** nakon dovršavanja kako biste dodali oznaku.




3 Dodirnite ikonu  kako biste spremili bilješku.

Dodavanje bilješke skeniranjem dokumenata

- 1** Otvorite aplikaciju **Bilješke** i zatim idite na **Bilješke** >  >  > **Skeniranje dokumenta**.
- 2** Uskladite fotoaparat sa slikom ili datotekom koju želite skenirati i dodirnite  da biste započeli skeniranje. Skenirane se stranice spremaju u aplikaciju Bilješke.

Dodavanje bilješke pisane rukom

Možete dodati bilješku pisanu rukom kako biste zabilježili misli i nadahnuća koja se teško prenose tekstom.

- 1** Idite u aplikaciju **Bilješke** > **Bilješke** i dodirnite ikonu .
- 2** Dodirnite ikonu  kako biste pisali ili crtali sadržaj u odabranoj boji.
- 3** Dodirnite ikonu  kako biste spremili bilješku.




Izrada obaveza

Možete izraditi obaveze kako biste mogli pratiti svoje svakodnevne zadatke, npr. dnevne popise za kupovinu, zadatke na poslu i kućanske poslove.

Dodavanje obaveze

Možete dodati obavezu i postaviti za nju vremenski podsjetnik.

Ako ste označili obavezu važnom, primit ćete obavijest u obliku podsjetnika preko cijelog zaslona kada je zaslon zaključan.

- 1** Idite na **Bilješke** > **Podsjetnik** i dodirnite .
- 2** Unesite obavezu.
- 3** Dodirnite , postavite vrijeme i dodirnite **U REDU**.
- 4** Omogućite  da biste označili obavezu važnom.
- 5** Dodirnite **Spremi**.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.

Postavljanje ponavljajućih podsjetnika za obaveze

Ako odredite vrijeme za obavezu, možete za nju odabrati način ponavljanja (npr. **Nikada**, **Svaki dan**, **Svaki tjedan**, **Svaki mjesec** ili **Svake godine**) i vaš će vas uređaj opetovano podsjećati da trebate dovršiti obavezu u određeno vrijeme.

Prijenos starih bilježaka

Možete prenijeti svoje bilješke u aplikaciji **Bilješke** sa starog telefona na novi telefon na različite načine, npr. putem sinkroniziranja HONOR ID-ja, značajke Device Clone, izrade sigurnosne kopije i značajke HONOR Share.

- **Sinkroniziranje HONOR ID-ja:** prijavite se u svoj HONOR ID na starom telefonu i sinkronizirajte podatke aplikacije Bilješke sa starog telefona na oblak. Prijavite se u isti HONOR ID na novom telefonu kako biste sinkronizirali podatke aplikacije **Bilješke**.
- **Device Clone:** možete upotrijebiti značajku Device Clone kako biste prenijeli **Bilješke** i ostale podatke sa starog telefona na novi.
- **Izrada sigurnosne kopije:** izradom sigurnosne kopije putem vanjskog uređaja za pohranu možete izraditi sigurnosnu kopiju podataka na vanjskoj memorijskoj kartici ili na USB uređaju za pohranu te je vratiti na vanjsku pohranu telefona nakon što se dovrši izrada sigurnosne kopije.
- **HONOR Share:** odaberite bilješke koje trebate podijeliti i brzo ih prenesite na svoj novi telefon putem značajke HONOR Share.

Pretvaranje bilježaka starog formata

Kada se bilješke sa starog telefona prenesu na novi telefon, podržano je samo prikazivanje bilježaka starog formata, a one se mogu uređivati nakon što se pretvore u novi format.

Idite u aplikaciju **Bilješke** > **Bilješke**, dodirnite padajući izbornik **Sve bilješke** i prikažite **bilješke starog formata**.

- **Pretvori sve:** idite u **Bilješke u starom formatu** > **Pretvori sve** > **Pretvori** automatski će nestati katalog za **Bilješke u starom formatu** nakon što se dovrši pretvaranje.
- **Pretvori jednu:** kada prvi put otvarate bilješku starog formata, na zaslonu će se prikazati poruka **Želite li pretvoriti ovu bilješku?**. Dodirnite opciju **Pretvori** za pretvaranje bilješke. Ako vam se prvi put prikaže poruka za format koji nije pretvoren, otvorena bilješka podržava samo opcije **Izbriši** i **Pretvori format**, a ne podržava uređivanja. Mora se pretvoriti kako bi se uređivala.

Upravljanje aplikacijom Bilješke

Stavke u aplikaciji Bilješke možete razvrstati prema kategoriji i staviti u različite mape, izbrisati neželjene stavke i dijeliti stavke s drugim ljudima.

Pri pregledavanju popisa stavaka ili pojedinačne stavke u aplikaciji Bilješke dodirnite statusnu traku na vrhu zaslona za brz povratak na prvu stavku ili na početak stavke koju trenutno pregledavate.

Uporaba značajke Zaključavanje aplikacije za aplikaciju Bilješke ili zaključavanje bilješke

Omogućavanje zaključavanja aplikacije za aplikaciju Bilješke: idite na **Postavke > Sigurnost > Zaključavanje aplikacije**, unesite lozinku za zaključani zaslon ili prilagodite lozinku za zaključavanje aplikacije kada se to od vas zatraži, a zatim uključite prekidač pokraj aplikacije Bilješke.


Razvrstavanje stavaka u aplikaciji Bilješke po kategorijama

Kako biste razvrstali bilješke u različite mape po kategorijama, možete dodati raznobojne oznake tako da možete razlikovati kategorije i urediti mape kako bi se bilješke jasnije kategorizirale i mogle lakše pronaći.

Pregled svih bilježaka:

- U sučelju popisa **Sve bilješke** različite su bilješke prikazane različitim bojama, a možete i unijeti ključne riječi u okvir za pretraživanje kako biste brzo pronašli bilješke koje trebati pregledati.
- Dodirnite desni padajući izbornik za **Sve bilješke** kako biste pregledali različite bilješke, kao što su **Sve bilješke**, **Omiljene stavke**, **Nedavno izbrisano** itd.

Izrada/uređivanje mapa:

- Otvorite **Moja mapa**, dodirnite  > **Nova mapa** za odabir željene boje mape, unesite naziv mape i dodirnite **Spremi**.
- Možete kliznuti ulijevo na mapi kako biste je prikvačili, premjestili, uredili ili izbrisali.


Premještanje/zaključavanje ili dodavanje bilješki među omiljene stavke:

- U sučelju popisa bilježaka dugo pritisnite bilješku koju trebate urediti i dodirnite opciju **Premjesti** kako biste odabrali mapu u koju želite premjestiti bilješke.
- Dodirnite opciju **Više > Omiljeni** kako biste spremili ili prikvačili bilješku.
- Otvorite bilješku koju želite zaključati i dodirnite opciju **Više > Zaključaj** u donjem desnom dijelu.
- U sučelju popisa **Sve bilješke** možete kliznuti ulijevo na bilješci kako biste je prikvačili, premjestili, uredili ili izbrisali.


 Bilješke u mapama pod računom Exchange ne podržavaju uređivanje.

Dijeljenje stavki Bilješki

Stavke Bilješki možete podijeliti na sljedeće načine:


- Za dijeljenje jedne bilješke ili popisa otvorite stavku koju želite podijeliti sa zaslona **Sve bilješke** ili **Sve obaveze**, dodirnite  i podijelite je kada se pojavi upit.

Bilješke se mogu podijeliti dodirivanjem stavke **Kao slika**, **Kao tekst**, **Izvezi kao dokument** ili **Dijeljenje s drugim uređajem**.

 Nakon što dodirnete **Izvezi kao dokument**, moći ćete odabrati izvoz bilješke kao TXT ili HTML datoteke koja će se spremiti prema zadanim postavkama u odjeljak **Datoteke > Preglednik > Telefon > Documents > NotePad**.




- Za dijeljenje više bilješki na zaslonu **Sve bilješke** dodirnite i držite bilješku te odaberite one koje želite podijeliti. Zatim dodirnite  i podijelite ih kada se pojavi upit.

Ispis stavki aplikacije Bilješke

- 1 Na zaslonu **Sve bilješke** otvorite stavku koju želite ispisati.
- 2 Idite na  > **Ispiši**, zatim odaberite pisac i namjestite postavke ispisa kada se pojavi upit.

Brisanje stavaka aplikacije Bilješke

Stavke aplikacije Bilješke možete izbrisati na jedan od sljedećih načina:

- Na zaslonu **Sve bilješke** ili **Sve obaveze** kliznite ulijevo na stavci i dodirnite  da biste je izbrisali.
 - Dodirnite i držite bilješku ili obavezu koju želite izbrisati, odaberite ili povucite potvrdne okvire bilo kojih drugih bilježaka ili obaveza koje želite izbrisati, a zatim dodirnite  .
- Da biste vratili izbrisanu stavku aplikacije Bilješke, dodirnite **Sve bilješke** ili **Sve obaveze**, odaberite stavku koju želite vratiti pod **Nedavno izbrisano** i zatim dodirnite .

E-pošta

Dodavanje računa e-pošte


Dodajte račun e-pošte u aplikaciji **E-pošta** kako biste mogli početi praktično pristupati e-pošti s pomoću uređaja.

Dodavanje osobnog računa e-pošte

- 1 Otvorite **E-pošta** na svom telefonu, a zatim odaberite jednog od dostupnih pružatelja usluga e-pošte.
- 2 Unesite adresu e-pošte i lozinku, dodirnite opciju **Prijava**, a zatim slijedite upute na zaslonu za dovršetak konfiguracije. Sustav će se automatski povezati s poslužiteljem i provjeriti postavke poslužitelja.


Dodavanje računa za Exchange

Microsoft Exchange omogućuje digitalnu razmjenu poruka unutar tvrtke. Ako e-pošta vaše tvrtke upotrebljava poslužitelje sustava Exchange, na svom se uređaju možete prijaviti na svoj račun poslovne e-pošte.

- 1 Obratite se administratoru poslužitelja e-pošte tvrtke kako biste doznali naziv domene, adresu poslužitelja, broj priključka i vrstu zaštite.
- 2 Otvorite aplikaciju **E-pošta** i odaberite **Exchange**.
- 3 Unesite adresu e-pošte, korisničko ime i lozinku.
- 4 Dodirnite opciju **Ručno postavljanje**. Na zaslonu **Postavljanje računa** unesite naziv domene e-pošte, adresu poslužitelja, broj priključka i vrstu zaštite.
- 5 Dodirnite opciju , zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili konfiguraciju. Sustav će se automatski povezati s poslužiteljem i provjeriti postavke poslužitelja.

Postavljanje obavijesti e-pošte

Postavite način obavijesti za svoju e-poštu prema potrebi.

- 1 Idite na stavke **E-pošta** >  > **Postavke** > **Općenito** > **Obavijesti** i omogućite značajku **Dozvoli obavijesti**.
- 2 Odaberite račun e-pošte za koji želite postaviti obavijesti, uključite prekidač **Dozvoli obavijesti** te zatim odaberite način obavijesti.


Kalkulator

Kalkulator

Upotrijebite kalkulator na svom uređaju za obavljanje osnovnih matematičkih operacija i izračunavanje eksponencijalnih, logaritamskih i trigonometrijskih funkcija.

Upotreba osnovnog kalkulatora

Kalkulator možete otvoriti na jedan od sljedećih načina:





- Pronađite **Kalkulator** u mapi **Alati**.
- Kliznite prema gore od dna zaključanog zaslona da biste prikazali ploču za prečace i zatim dodirnite  za otvaranje kalkulatora.

Uporaba znanstvenog kalkulatora

Otvorite kalkulator i idite u  > **Znanstveni**.

Kopiranje, brisanje ili uklanjanje brojeva



- Kopiranje rezultata izračuna: Dodirnite i držite rezultat izračuna, dodirnite **Kopiraj**, zatim zalijepite rezultat na neko drugo mjesto, npr. u bilješku ili poruku.


- Brisanje posljednje brojke: dodirnite .
- Čišćenje zaslona: dodirnite . Također možete dodirnuti  za brisanje zaslona nakon što dodirnete  za dovršavanje izračuna.

Svjetiljka

Svjetiljka

Svjetiljku možete uključiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i dodirnite  za uključivanje ili isključivanje svjetiljke.
- Kliznite prema gore s donjeg ruba zaključanog zaslona za prikaz ploče s prečacima i dodirnite  za uključivanje ili isključivanje svjetiljke.






Kada je uključite, na zaključanom će se zaslonu prikazati obavijest o tome da ste uključili svjetiljku. Dodirnite  za isključivanje svjetiljke.

Zrcalo

Korištenje telefonom kao zrcalom

Možete se koristiti telefonom kao zrcalom kako biste provjerili izgled.


Idite u **Alati** > **Zrcalo**. Zatim će vam biti dostupne sljedeće mogućnosti:

- Povećanje ili smanjenje prikaza: Povucite klizač za povećanje/smanjenje prikaza na dnu zaslona. Također možete dvaput dodirnuti zaslon da biste povećali prikaz pa ponovno dvaput dodirnuti za vraćanje izvornog prikaza.
- Spremanje slike: Dodirnite zaslon da biste pauzirali na trenutačnoj slici. Ponovno dodirnite zaslon za nastavak. Dok je slika pauzirana, dodirnite  za spremanje slike. Spremljenu sliku možete pronaći u aplikaciji **Galerija**.
- Prilagodba svjetline zrcala: Dodirnite  ili  na vrhu zaslona.
- Zamagljivanje zaslona: Dodirnite  i omogućite funkciju **Puhni**. Potom puhnite u mikrofon tako da se zaslon zamagli. Obrišite zaslon da biste raščistili maglu.
- Promjena okvira zrcala: Dodirnite  za odabir nekog drugog okvira.
- Stvaranje efekta razbijenog zrcala: Dodirnite i držite zaslon kako biste „razbili” zrcalo s popratnim zvučnim efektom. Ponovno dodirnite zaslon da biste „popravili” zrcalo.

Upravitelj sustava

Oslobađanje pohrane na telefonu

Značajka **Čišćenje** aplikacije **Upravitelj sustava** skenirat će pohranu kako bi pronašla nepotrebne datoteke i velike datoteke, kao što su preostali podaci aplikacija, nepotrebni instalacijski paketi i podaci koje je izradila aplikacija WeChat, te pružiti prijedloge za čišćenje kako biste lakše očistili prostor za pohranu.

- 1 Idite u **Upravitelj sustava** i dodirnite opciju **Čišćenje**.
- 2 Kada se skeniranje dovrši, dodirnite opciju **Očisti** ili **Očisti** iza stavke koju želite izbrisati i slijedite upute kako biste izbrisali nepotrebne datoteke.
 -  Kliznite prema dolje s vrha zaslona i telefon će ponovno skenirati pohranu.

Čišćenje dupliciranih datoteka


Upravitelj sustava može prepoznati duplicirane datoteke na vašem uređaju.

Na zaslonu **Čišćenje** dodirnite **Duplicirane datoteke**, zatim odaberite neželjene datoteke kako biste ih izbrisali.

Upravljanje uporabom mobilnih podataka


Otvorite aplikaciju **Upravitelj sustava** i dodirnite **Korištenje podataka** za pregled uporabe podataka i upravljanje pristupom mreži.

Prikaz aplikacija s velikom potrošnjom podataka i upravljanje njima

- 1 Pod stavkom **Upotreba podataka ovog mjeseca** u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka” možete vidjeti poredak aplikacija po potrošnji podataka.
- 2 Dodirnite aplikaciju s velikom potrošnjom podataka kako biste ograničili njezinu uporabu mobilnih podataka, podataka u roamingu, pozadinskih podataka itd.
 -  Za neke se aplikacije (npr, one koje izradi značajka Aplikacija blizanac) ne može ograničiti pristup internetu u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka”. Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, tražite naziv aplikacije i dodirnite opciju **Potrošnja podataka** kako biste ograničili njezin pristup internetu.


Prikaz i postavljanje pristupa internetu za aplikacije

U sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka” dodirnite opciju **Mrežni pristup**, odznačite opciju **Mobilni podaci** i omogućite uporabu aplikacija s velikom potrošnjom podataka (npr. reproduktor videozapisa) samo na Wi-Fi mreži.

-  Ne možete ograničiti pristup internetu za određene aplikacije (npr. aplikacije koje izradi značajka Aplikacija blizanac) u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka”. Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, tražite naziv aplikacije i dodirnite opciju **Potrošnja podataka** kako biste ograničili njezin pristup internetu.

Omogućivanje ili onemogućivanje značajke Pametna ušteda potrošnje podataka

Omogućite značajku Pametna ušteda potrošnje podataka kako biste aplikacijama zabranili korištenje mobilnih podataka u pozadini.

- 1 Na zaslону Korištenje podataka dodirnite i omogućite značajku **Pametna ušteda potrošnje podataka**. Ikona  tada će se prikazati u statusnoj traci.
- 2 Ako određenim aplikacijama želite omogućiti neograničen pristup podacima čak i kada su pokrenute u pozadini, uključite prekidače za te aplikacije.

Dodavanje podsjetnika za potrošnju mobilnih podataka

Dodajte podatke o tarifi SIM kartice u **Upravitelj sustava** i postavite podsjetnike za potrošnju. Zatim će vas **Upravitelj sustava** na vrijeme podsjetiti na potrošnju mobilnih podataka.

Ako vaš telefon podržava dvije SIM kartice, možete postaviti tarife za svaku karticu.

- 1 Na stranici za **Korištenje podataka** dodirnite **Više postavki podataka > Mjesečno podatkovno ograničenje** i postavite u skladu s uputama na zaslону.
- 2 Na stranici za **Više postavki podataka** dodirnite **Podsjetnici o upotrebi**. Možete postaviti sistem tako da šalje podsjetnike ili izravno prekida pristup internetu kada mjesečna potrošnja mobilnih podataka / podataka u roamingu prekorači ograničenje.
- 3 Na stranici **Više postavki podataka** također možete omogućiti **Podsjetnik o potrošnji podataka dok je zaslon zaključan**.


Device Clone

Upotreba aplikacije Device Clone za premještanje podataka na novi uređaj


Device Clone omogućava vam da brzo i jednostavno premjestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i videozapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migracija podataka s uređaja sa sustavom Android

- 1 Na novom telefonu otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umjesto toga možete otići u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Device Clone**, dodirnuti **Ovo je novi uređaj** i zatim dodirnuti **HONOR** ili **Drugi Android uređaj**.
- 2 Slijedite upute na zaslону da biste preuzeli i instalirali **Device Clone** na starom uređaju.
- 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Slijedite upute na zaslону da biste povezali stari uređaj s novim telefonom tako da skenirate kod ili se povežete ručno.
- 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim dodirnite **Prenesi** za početak kloniranja.

 Opcija **Device Clone** dostupna je samo na telefonima s verzijom sustava Android 7.0 ili novijom verzijom.

Migracija podataka s iPhonea ili iPada

- 1 Na novom telefonu otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umjesto toga možete otići u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Device Clone**, dodirnuti **Ovo je novi uređaj** i zatim dodirnuti **iPhone/iPad**.
 - 2 Slijedite upute na zaslону da biste preuzeli i instalirali **Device Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Slijedite upute na zaslону da biste povezali stari uređaj s novim telefonom tako da skenirate kod ili se povežete ručno.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim slijedite upute na zaslону za dovršetak kloniranja podataka.
-  Opcija **Device Clone** dostupna je samo na telefonima s verzijom sustava iOS 8.0 ili novijom verzijom.

Savjeti


Savjeti

Savjeti ima razne savjete koji vam mogu pomoći brzo naučiti kako se upotrebljava vaš telefon. Pruža i potpunu verziju korisničkog priručnika za jednostavno informiranje u bilo kojem trenutku.

Uvod u odjeljak **Savjeti**:

- Ilustrirani savjeti: kratki videozapis ili slika s jasnim i sažetim tekstom koji će vam pomoći savladati radnje. Kartice su kategorizirane prema scenariju, što vam olakšava odabir odjeljka od interesa.
- Detaljni savjeti: upute kojima se jednostavno pristupa i koje se jednostavno razumije u naprednim značajkama na telefonu.

Glavne funkcije značajke **Savjeti**:

- Pretraživanje: upišite ključnu riječ za dohvaćanje svog povezanog sadržaja u značajci **Savjeti**, što vam omogućuje brz pristup potrebnim informacijama. Nudi vam na uvid i najtraženije informacije.
 - Označavanje sadržaja sa „sviđa mi se” i komentiranje: možete pregledati informacije i dati povratnu informaciju.
 - Isprobavanje: pruža tipku **ISPROBAJTE ODMAH** za ključne ili složene funkcije. Dodirnite za izravan odlazak na sučelje funkcije.
-  • Dostupnost značajke razlikuje se ovisno o uređaju.


Postavke

Wi-Fi

Predstavljanje Wi-Fi veze


Povezivanjem s internetom putem Wi-Fi veze možete znatno uštedjeti na potrošnji mobilnih podataka. Možete omogućiti i sigurnosno praćenje Wi-Fi-ja kako biste izbjegli riskantne pristupe točke i osigurali siguran pristup internetu.

Pristup Wi-Fi mreži


-  Budite oprezni kad pristupate Wi-Fi mreži na javnim mjestima kako biste izbjegli moguće sigurnosne opasnosti kao što su otkrivanje privatnih podataka i gubitak imovine.

Unesite PIN za povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Idite u **Postavke** > **Wi-Fi** i uključite **Wi-Fi**.
- 2 Na stranici s postavkama možete se povezati s Wi-Fi mrežom na jedan od sljedećih načina:
 - Dodirnite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati pod **Dostupne mreže**. Ako odaberete šifriranu mrežu, morat ćete unijeti lozinku.
 - Povucite do donjeg dijela izbornika, dodirnite **Dodaj mrežu** i slijedite upute na zaslonu za unos naziva mreže i lozinke kako biste uspostavili vezu.

Kad se na statusnoj traci prikaže , to znači da telefon pristupa internetu putem Wi-Fi mreže.



Povezivanje skeniranjem QR koda

- 1 Idite u **Postavke** > **Wi-Fi** i uključite **Wi-Fi**.
 - 2 Idite na stranicu s postavkama za **Wi-Fi** na telefonu koji dijeli mrežu, dodirnite povezanu mrežu i dođite do QR koda.
 - 3 Skenirajte QR kod telefonom kojim se želite povezati s mrežom i slijedite upute za pristup mreži.
-  Neke šifrirane mreže možda ne podržavaju povezivanje skeniranjem koda. Uzmite u obzir konkretnu situaciju.

Prijenos podataka s pomoću značajke Wi-Fi Direct

S pomoću značajke Wi-Fi Direct možete prenositi podatke između uređaja marke HONOR. S pomoću značajke Wi-Fi Direct možete brže prenositi velike datoteke na obližnji uređaj nego putem Bluetootha, a ne morate ni upariti uređaje.

- 1 Na uređaju primatelju idite na **Postavke** > **Wi-Fi** i omogućite **Wi-Fi**.

- 2** Idite na **Više postavki > Wi-Fi Direct** da biste započeli pretraživanje uređaja u blizini s omogućenom značajkom Wi-Fi Direct.
- 3** Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite da biste odabrali datoteke koje želite podijeliti, zatim dodirnite  i odaberite značajku **Wi-Fi Direct**.
 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.
- 4** Dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste uspostavili vezu, a zatim podijelite datoteke.
- 5** Prihvatite zahtjev za prijenos značajkom Wi-Fi Direct na uređaju primatelju.
Zatim idite na **Datoteke > Preglednik > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** kako biste pregledali primljene datoteke.

Odabir mreže s pomoću značajke Wi-Fi+

Kada je omogućena značajka Wi-Fi+, ako vaš uređaj otkrije Wi-Fi mrežu s kojom ste se već povezali ili mrežu koja je besplatna, automatski će omogućiti značajku Wi-Fi i povezati se s mrežom. Uređaj će također procijeniti kvalitetu trenutačne Wi-Fi mreže i prebaciti se na mobilne podatke ako je Wi-Fi signal slab.

- 1** Idite u **Postavke > Wi-Fi**.
- 2** Dodirnite opciju **Više postavki** i omogućite ili onemogućite **Wi-Fi+**.

Bluetooth

Telefon – osnove Bluetootha

Možete povezati svoj telefon na Bluetooth slušalice, zvučnike, sustav zabave u automobilu ili podijeliti podatke sa svog telefona na druge uređaje putem Bluetooth veze.

Predstaviti ćemo vam sljedeće funkcije Bluetootha za telefon: ① uključivanje ili isključivanje Bluetootha; ② uređivanje naziva Bluetooth uređaja; ③ uparivanje Bluetooth uređaja; ④ prijenos datoteka putem Bluetootha; ⑤ prekid uparivanja uređaja.

Efektivna udaljenost Bluetooth veze je 10 metara. Funkcije Bluetootha koristite unutar efektivnog raspona.

Uključivanje ili isključivanje Bluetootha

- Kliznite prema dolje sa statusne trake za pristup ploči za obavijesti (možete kliznuti još prema dolje) te omogućite ili onemogućite **Bluetooth**. Dugo pritisnite **Bluetooth** kako biste ušli u zaslon postavki.
- Idite na **Postavke > Bluetooth**, uključite ili isključite prekidač **Bluetooth**.

Uređivanje naziva Bluetooth uređaja

- 1** Idite na zaslon postavki za **Bluetooth** i omogućite **Bluetooth**.

2 Dodirnite **Naziv uređaja**, unesite novi naziv, a zatim dodirnite **U redu**.



Uparivanje s Bluetooth uređajem

- 1** Omogućite Bluetooth na ciljnom uređaju i omogućite vidljivost uređaja. Za detaljne upute pogledajte korisnički priručnik uređaja.
- 2** Na uređaju pristupite zaslону postavki za **Bluetooth** i omogućite **Bluetooth** kako bi vaš uređaj automatski pretražio Bluetooth uređaje u blizini.
- 3** Na popisu **Dostupni uređaji** odaberite uređaj s kojim se želite upariti i slijedite upute na zaslону za završetak uparivanja.


Na zaslону postavki za **Bluetooth** dodirnite  za pregled savjeta za povezivanje raznih Bluetooth uređaja.

Prijenos datoteka značajkom Bluetooth

Značajkom Bluetooth možete prenositi videozapise, slike, kontakte, i još mnogo toga na drugi uređaj ako su oba uređaja unutar učinkovitog raspona značajke Bluetooth.

- 1** Uparite uređaj pošiljatelja i uređaj primatelja značajkom Bluetooth.
- 2** Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite datoteku, odaberite datoteke koje želite podijeliti, dodirnite  i odaberite **Bluetooth**.
 Postupci se mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacija.
- 3** Dodirnite Bluetooth naziv uređaja primatelja da biste započeli dijeljenje.
- 4** Prihvatite zahtjev za prijenos značajkom Bluetooth na uređaju primatelju.

Razdruživanje Bluetooth uređaja

- 1** Na zaslону postavki za **Bluetooth** omogućite prekidač **Bluetooth**.
- 2** Na popisu **Upareni uređaji** dodirnite  pored naziva uređaja koji želite razdružiti i zatim dodirnite **Razdruži**.

Mobilna mreža

Povezivanje s mobilnim podacima

- 1** Provjerite dostupnost mobilnih podataka na svojoj SIM kartici.
- 2** Povežite se s mobilnim podacima na jedan od sljedećih načina:
 - Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Uključite opciju **Mobilni podaci**.
 - Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Mobilni podaci** i omogućite opciju **Mobilni podaci**.

Kako biste uštedjeli na bateriji i mobilnim podacima, onemogućite mobilnu podatkovnu uslugu kada vam nije potrebna.

Upravljanje SIM karticama

SIM kartice možete omogućiti ili onemogućiti i dati im nazive da biste ih lakše razlikovali.

Omogućavanje ili onemogućavanje SIM kartice

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i prema potrebi omogućite ili onemogućite SIM karticu.

Kada je onemogućite, SIM karticu ne možete upotrebljavati za pozivanje, slanje poruka ili pristupanje internetu.


Davanje naziva SIM kartici

SIM karticama možete dati naziv radi jednostavnijeg prepoznavanja i upravljanja. Na primjer, jednu SIM karticu možete označiti kao „Poslovna”, a drugu kao „Osobna”.

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i dodirnite  kako biste uredili naziv SIM kartice.

Konfiguriranje postavki za dvije SIM kartice

Ako su u vaš uređaj umetnute dvije SIM kartice, možete postaviti zadanu SIM karticu za mobilne podatke i zadanu SIM karticu za pozive, a možete i omogućiti preusmjeravanje poziva između dviju SIM kartica.


 Ova je značajka dostupna samo na uređajima s dvjema SIM karticama.

Postavljanje zadane SIM kartice za mobilne podatke i zadane SIM kartice za pozive

Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom** i postavite SIM 1 ili SIM 2 kao zadanu SIM karticu za mobilne podatke ili zadanu SIM karticu za pozive.

Omogućavanje preusmjeravanja poziva između SIM kartica

Nakon što omogućite preusmjeravanje poziva za obje SIM kartice, ako dolazni pozivi ne mogu doprijeti do jedne SIM kartice, preusmjerit će se na drugu karticu.

 Spomenutu značajku mora podržavati vaš mobilni operater. Za dodatne pojedinosti obratite se mobilnom operateru.

- 1** Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Upravljanje SIM karticom > Preusmjeravanje poziva između SIM kartica**.
- 2** Odaberite način preusmjeravanja poziva i uključite odgovarajući prekidač. Preusmjeravanje poziva između dviju SIM kartica omogućit će se kada ga konfigurirate za obje SIM kartice.

Dijeljenje mrežne veze s drugim uređajima

Kada omogućite značajku **Osobna pristupna točka**, s drugim uređajima možete dijeliti svoje mobilne podatke ili Wi-Fi mrežu s kojom je vaš uređaj trenutno povezan.

Dijeljenje mreže s pomoću osobne pristupne točke


 Neke Wi-Fi mreže koje zahtijevaju provjeru autentičnosti nije moguće dijeliti.

Idite u **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka** i omogućite značajku **Osobna pristupna točka**. Na taj ćete način dijeliti mobilne podatke ili Wi-Fi mrežnu vezu svog uređaja s drugim uređajima.

Također za osobnu pristupnu točku možete obaviti sljedeće radnje:

- Postaviti **Naziv uređaja**.
- Postaviti **Lozinka**.
- Dodirnuti stavku **Povezani uređaji** kako biste pregledali popis povezanih uređaja i popis zabranjenih uređaja. Dodirnite uređaj na popisu **Povezani uređaji** kako biste ga premjestili na popis **Popis zabranjenih** kada se to od vas zatraži. Također možete ukloniti neki uređaj s popisa.
- Ako dijelite mrežu mobilnih podataka, možete i dodirnuti stavku **Više** kako biste postavili opcije **Ograničenje podataka** i **Frekvencija pristupne točke**.

Dijeljenje mreže putem Bluetootha


- 1** Idite na **Postavke > Bluetooth** i omogućite **Bluetooth**. Odaberite uređaj i zatim slijedite upute na zaslonu da biste dovršili uparivanje.
- 2** Idite na **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka > Više** i omogućite **Dijeljenje veze Bluetoothom**.
- 3** Na zaslonu s postavkama za **Bluetooth** uparenog uređaja dodirnite  pored naziva uređaja i zatim omogućite **Pristup internetu** da biste dijelili svoju mrežu.

Dijeljenje mreže putem USB-a

- 1** Povežite uređaj s računalom USB kabelom.
- 2** Na uređaju idite na **Postavke > Mobilna mreža > Osobna pristupna točka > Više** i omogućite **Dijeljenje veze USB-om** da biste dijelili svoje mobilne podatke ili Wi-Fi mrežu s kojom ste trenutno povezani.

Omogućavanje ili onemogućavanje zrakoplovnog načina

Kada letite zrakoplovom, možete omogućiti zrakoplovni način ako tako nalaže zrakoplovna tvrtka. Ako je omogućen zrakoplovni način, nećete moći upućivati pozive, slati ili primati SMS poruke ili upotrebljavati mobilne podatke, ali će vam sve ostale funkcije biti dostupne. Zrakoplovni način možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:


- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti, a zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca. Dodirnite  da biste omogućili ili onemogućili **Zrakoplovni način**.
- Idite u **Postavke > Mobilna mreža** i omogućite ili onemogućite **Zrakoplovni način**.

Kada omogućite zrakoplovni način, automatski će se onemogućiti Wi-Fi i Bluetooth. Možete ih ponovno omogućiti ako to dopušta zrakoplovna tvrtka.

Upravljanje uporabom mobilnih podataka


Otvorite aplikaciju **Upravitelj sustava** i dodirnite **Korištenje podataka** za pregled uporabe podataka i upravljanje pristupom mreži.

Prikaz aplikacija s velikom potrošnjom podataka i upravljanje njima

- 1 Pod stavkom **Upotreba podataka ovog mjeseca** u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka” možete vidjeti poredak aplikacija po potrošnji podataka.
- 2 Dodirnite aplikaciju s velikom potrošnjom podataka kako biste ograničili njezinu uporabu mobilnih podataka, podataka u roamingu, pozadinskih podataka itd.
 -  Za neke se aplikacije (npr, one koje izradi značajka Aplikacija blizanac) ne može ograničiti pristup internetu u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka”. Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, tražite naziv aplikacije i dodirnite opciju **Potrošnja podataka** kako biste ograničili njezin pristup internetu.


Prikaz i postavljanje pristupa internetu za aplikacije

U sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka” dodirnite opciju **Mrežni pristup**, odznačite opciju **Mobilni podaci** i omogućite uporabu aplikacija s velikom potrošnjom podataka (npr. reproduktor videozapisa) samo na Wi-Fi mreži.

-  Ne možete ograničiti pristup internetu za određene aplikacije (npr. aplikacije koje izradi značajka Aplikacija blizanac) u sučelju „Upravljanje potrošnjom podataka”. Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije**, tražite naziv aplikacije i dodirnite opciju **Potrošnja podataka** kako biste ograničili njezin pristup internetu.

Omogućivanje ili onemogućivanje značajke Pametna ušteda potrošnje podataka

Omogućite značajku Pametna ušteda potrošnje podataka kako biste aplikacijama zabranili korištenje mobilnih podataka u pozadini.

- 1 Na zaslону Korištenje podataka dodirnite i omogućite značajku **Pametna ušteda potrošnje podataka**. Ikona  tada će se prikazati u statusnoj traci.
- 2 Ako određenim aplikacijama želite omogućiti neograničen pristup podacima čak i kada su pokrenute u pozadini, uključite prekidače za te aplikacije.

Dodavanje podsjetnika za potrošnju mobilnih podataka

Dodajte podatke o tarifi SIM kartice u **Upravitelj sustava** i postavite podsjetnike za potrošnju. Zatim će vas **Upravitelj sustava** na vrijeme podsjetiti na potrošnju mobilnih podataka.

Ako vaš telefon podržava dvije SIM kartice, možete postaviti tarife za svaku karticu.



- 1** Na stranici za **Korištenje podataka** dodirnite **Više postavki podataka > Mjesečno podatkovno ograničenje** i postavite u skladu s uputama na zaslону.
- 2** Na stranici za **Više postavki podataka** dodirnite **Podsjetnici o upotrebi**. Možete postaviti sistem tako da šalje podsjetnike ili izravno prekida pristup internetu kada mjesečna potrošnja mobilnih podataka / podataka u roamingu prekorači ograničenje.
- 3** Na stranici **Više postavki podataka** također možete omogućiti **Podsjetnik o potrošnji podataka dok je zaslon zaključan**.

Više veza

Bežična projekcija zaslona telefona

Iz sigurnosnih se razloga nakon bežične projekcije zaslona telefona na veliki zaslon (npr. televizor) u poslovne ili zabavne svrhe obavijesti kao što su obavijesti o dolaznim pozivima, SMS poruke i alarmi sata prikazuju samo na telefonu.

- 1** Ovisno o modelu i funkcijama velikog zaslona učinite sljedeće:
 - **Ako veliki zaslon podržava značajku Miracast**, uključite prekidač za bežičnu projekciju.
 - **Ako veliki zaslonu ne podržava značajku Miracast**, povežite ga s bežičnim HDMI adapterom. Pobrinite se da je bežični HDMI adapter povezan s napajanjem.

 Kako biste provjerili podržava li veliki zaslon značajku Miracast te saznali kako na njemu omogućiti bežičnu projekciju, pogledajte korisnički priručnik ili se obratite službi za korisnike proizvođača velikog zaslona.
- 2** Na telefonu kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti i uključili  .
- 3** Ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca i omogućavanje značajke **Bežična projekcija**. Na telefonu započet će pretraživanje dostupnih uređaja za prikaz.
- 4** Na popisu uređaja dodirnite naziv koji odgovara velikom zaslonu ili bežičnom HDMI adapteru za dovršetak povezivanja projekcije.

Nakon što postavite vezu, telefon možete postaviti u pejzažni način radi boljeg prikaza.

Umjesto toga možete kliznuti prema dolje sa statusne trake i dodirnuti opciju **Prekini vezu**.

HONOR Share

HONOR Share bežična je tehnologija za dijeljenje koja vam omogućuje brz prijenos slika, videozapisa, dokumenata i drugih vrsta datoteka između uređaja. Navedena tehnologija s pomoću Bluetootha otkriva uređaje u blizini koji podržavaju značajke HONOR Share i Wi-Fi Direct za prijenos datoteka bez uporabe mobilnih podataka.


Omogućavanje ili onemogućavanje značajke HONOR Share


Značajku HONOR Share možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti, ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prečaca, a zatim uključite ili isključite značajku **HONOR Share**. Također možete dodirnuti i držati značajku **HONOR Share** da biste pristupili zaslonu s njezinim postavkama.
- Idite na **Postavke > Više veza > HONOR Share** da biste omogućili ili onemogućili značajku **HONOR Share**.

Brzo dijeljenje datoteka između uređaja značajkom HONOR Share

HONOR Share možete upotrijebiti za brzo dijeljenje datoteka između uređaja marke HONOR. Primatelj može pretpregledati datoteke prije slanja pa pregledati puni sadržaj datoteka kada ih primi. Na primjer, primatelj može pregledavati primljene slike ili videozapise u aplikaciji Galerija.

- 1 Na uređaju primatelju omogućite značajku **HONOR Share**.
- 2 Na uređaju pošiljatelju dodirnite i držite radi odabira datoteke ili albuma koji želite podijeliti i zatim dodirnite . Dodirnite značajku **HONOR Share** i zatim dodirnite ikonu uređaja primatelja kako biste poslali datoteku.

 Navedeni se koraci mogu razlikovati ako datoteke dijelite izravno iz aplikacije.

- 3 Na uređaju primatelju dodirnite opciju **Prihvati** za prihvaćanje prijensa.

Da biste pregledali primljene datoteke, otvorite aplikaciju **Datoteke**, dodirnite karticu **Preglednik** i zatim idite na **Telefon > HONOR Share**.

Također možete pregledavati primljene slike ili videozapise tako da odete na **Galerija > Albumi > HONOR Share**.


Dijeljenje datoteka između telefona i računala uz HONOR Share

HONOR Share možete upotrebljavati za jednostavno dijeljenje datoteka bežičnim putem između telefona i računala (Windows ili macOS).

Datoteke koje se nalaze na telefonu pregledavajte i uređujte na osobnom računalu ili šaljite datoteke s osobnog računala na telefon bez potrebe za podatkovnim kabelom.


S telefona na osobno računalo:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na osobnom računalu.

- 2 Kliznite prema dolje sa statusne trake na telefonu kako biste pristupili ploči za obavijesti (nastavite klizati za više sadržaja). Pritisnite i držite **HONOR Share** da biste otišli na zaslom Postavke i uključite **HONOR Share**.
- 3 Uključite funkciju **Upravitelj računala > HONOR Share** na osobnom računalu i provjerite je li značajka **Dopusti otkrivanje drugim uređajima** omogućena.
- 4 Pritisnite i držite datoteku koju želite podijeliti na telefon, dodirnite , i odaberite **HONOR Share**. Nakon što se otkrije uređaj primatelj, dodirnite njegov naziv kako biste podijelili datoteku.


S vašeg osobnog računala na telefon:

- 1 Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na osobnom računalu.
- 2 Uključite **HONOR Share** na telefonu.
- 3 Odaberite datoteku koju ćete podijeliti na osobnom računalu i desnom tipkom miša kliknite na **Prikaži više opcija > HONOR Share**. Osobno će računalo tražiti telefone koji imaju omogućenu funkciju **HONOR Share**. Odaberite telefon koji će primiti datoteku.
- 4 Slijedite upute na zaslonu kako biste primili datoteku na telefone.


-  Podržava samo prijenosna računala marke HONOR s verzijom 15.0 ili novijom verzijom aplikacije Upravitelj računala. Ova se značajka može razlikovati od proizvoda do proizvoda. Uzmite u obzir konkretnu situaciju.

Ispisivanje jednim dodirrom s pomoću značajke HONOR Share

Kada se u blizini nalazi pisač koji podržava HONOR Share, navedenu značajku možete upotrijebiti kako biste pronašli pisač i ispisali slike ili PDF datoteke pohranjene na vašem uređaju.

- 1 Ovisno o vrsti pisača, provjerite sljedeće:
 - Pisači koji podržavaju Wi-Fi: pisač mora biti uključen i povezan s istom mrežom kao i vaš uređaj.
 - Pisači koji podržavaju WiFi Direct: pisač mora biti uključen i na njemu mora biti omogućena značajka WiFi Direct.
 - Pisači koji podržavaju Bluetooth: pisač mora biti uključen i mora ga se moći pronaći putem Bluetootha.
 - 2 Na uređaju pretpregledajte datoteku koju želite ispisati i zatim idite na **Podijeli > HONOR Share**.
 - 3 Kada uređaj otkrije pisač, dodirnite njegov naziv na svom uređaju i prilagodite postavke na zaslonu za pretpregled. Zatim dodirnite opciju **ISPISI** za ispis. Ako Bluetooth pisač prvi put povezujete sa svojim uređajem, pronađite pisač na uređaju, dodirnite naziv pisača i zatim na pisaču pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje otprilike 1sekundu za potvrđivanje veze.
-  Za popis podržanih pisača dodirnite opciju **Pomoć** na zaslonu za dijeljenje značajkom HONOR Share, odaberite stavku **Pisači** i zatim dodirnite stavku **Koji su pisači podržani?**

Prijenos podataka između uređaja i računala putem USB kabela

- 1 Povežite uređaj s računalom putem USB kabela. Nakon što se upravljački program automatski instalira na računalo, prikazat će se naziv pogona koji odgovara vašem uređaju.
- 2 Na uređaju kliznite prema dolje sa statusne trake da biste otvorili ploču za obavijesti, ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prekidača prečaca, idite na **Dodirnite za više opcija** i odaberite način povezivanja USB-om za prijenos podataka.
 - **Prijenos fotografija:** za prijenos fotografija između uređaja i računala upotrijebite protokol za prijenos slika (engl. Picture Transfer Protocol, PTP). Na novom pogonu prikazanom na računalu možete pregledati fotografije koje su pohranjene na vašem uređaju ili kopirati i lijepiti fotografije između uređaja i računala.
 - **Prijenos datoteka:** za prijenos medijskih datoteka između uređaja i računala upotrijebite protokol za prijenos medijskih sadržaja (engl. Media Transfer Protocol, MTP). Na novom pogonu prikazanom na računalu možete pregledati fotografije koje su pohranjene na vašem uređaju ili kopirati i lijepiti fotografije između uređaja i računala.
 -  Instalirajte Windows Media Player 11 ili njegovu noviju verziju na svoje računalo kako biste mogli pregledavati medijske datoteke sa svog uređaja.
 - **Ulazni MIDI:** upotrijebite svoj uređaj kao ulazni uređaj za zvuk za MIDI (engl. Musical Instrument Digital Interface) i svirajte na svom računalu.

Ispis slika i dokumenata

Povežite uređaj s pisačem s certifikatom Mopria putem Wi-Fi veze i moći ćete s uređaja ispisivati slike i dokumente.

Povezivanje uređaja s pisačem

- 1 Provjerite priručnik pisača ili se obratite proizvođaču kako biste provjerili ima li certifikat Mopria.
Ako nema, obratite se proizvođaču radi instalacije odgovarajuće aplikacije ili programskog priključka na vaš uređaj.
- 2 Povežite uređaj i pisač s istom Wi-Fi mrežom na bilo koji od sljedećih načina:
 - Povezivanje s Wi-Fi usmjerivačem: Omogućite Wi-Fi na pisaču i povežite ga s Wi-Fi usmjerivačem. Na uređaju idite u **Postavke > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite isti Wi-Fi usmjerivač i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavke.
 - Povezivanje sa značajkom Wi-Fi Direct: Ako vaš pisač podržava uslugu Wi-Fi Direct, pridržavajte se uputa u priručniku pisača kako biste omogućili ovu značajku. Na uređaju idite u **Postavke > Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, idite u **Više postavki > Wi-Fi Direct** i zatim dodirnite pisač za uspostavljanje veze.
 - Povezivanje s pristupnom točkom pisača: Ako se pisač može postaviti kao bežična pristupna točka, slijedite upute u priručniku pisača kako biste omogućili pristupnu



točku i postavite lozinku. Na uređaju idite u **Postavke** > **Wi-Fi**, omogućite **Wi-Fi**, dodirnite pristupnu točku pisača, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavke.

3 Idite u **Postavke** > **Više veza** > **Ispis** > **Zadana usluga ispisa** i omogućite **Zadana usluga ispisa**.

4 Odaberite pisač iz rezultata pretraživanja i slijedite upute na zaslonu za dodavanje pisača.

Ispis datoteka

Za ispis datoteka iz aplikacija **Galerija** i **Bilješke**:

- Ispis slika: ako se nalazi u aplikaciji **Galerija**, otvorite sliku, dodirnite  > **Ispiši/izvezi u PDF**, odaberite pisač i slijedite upute na zaslonu.
- Ispis bilješki: ako se nalazi u aplikaciji **Bilješke**, otvorite bilješku, dodirnite  > **Ispiši**, odaberite pisač i slijedite upute na zaslonu.

Početni zaslon i pozadina

Postavljanje pozadinske slike

Uporaba prethodno postavljene pozadine

1 Idite u **Postavke** > **Početni zaslon i pozadina** > **Pozadina**.

2 Dodirnite sliku koju želite postaviti kao pozadinu.

3 Postavite sljedeće opcije prema svojim željama:

- **Zamagli**: primjenjuje efekt zamagljivanja koji se može prilagoditi povlačenjem klizača.
- **Podesivo**: omogućuje pozadini da bude podesiva na početnom zaslonu.

4 Dodirnite **Primijeni**, a zatim odlučite želite li postaviti sliku kao pozadinu za **Oba**, **Početni zaslon** ili **Oba**.

Postavljanje slike iz aplikacije Galerija kao pozadinske slike

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i otvorite sliku koju želite postaviti kao pozadinsku.

2 Idite u  > **Postavi kao** > **Pozadinska slika** i slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

Upravljanje izgledom početnog zaslona

Možete prilagoditi izgled početnog zaslona tako da odgovara vašim navikama uporabe uređaja.

Promjena rasporeda ikona na početnom zaslonu

Dodirnite i držite ikonu dok se ne uveća, zatim je povucite na željeni položaj na početnom zaslonu.

Poravnanje ikona na početnom zaslonu

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu **Postavke početnog zaslona** i zatim omogućite **Automatski poravnaj**. Ako omogućite tu značajku, praznine će se automatski popuniti kada se aplikacije uklone.

Položaji ikona na zaključanom početnom zaslonu

Približite dva prsta na početnom zaslonu kako biste pristupili načinu **Postavke početnog zaslona** i zatim omogućite **Izgled zaključavanja**.

Odabir uzorka izgleda početnog zaslona

Približite dva prsta na početnom zaslonu, idite u **Postavke početnog zaslona > Izgled** i odaberite željeni uzorak izgleda.

Postavljanje početnog zaslona u Postavkama

Možete otići u **Postavke > Početni zaslon i pozadina > Postavke početnog zaslona** i omogućiti **Automatski poravnaj** i ostalo.

Uporaba ladice za aplikacije za pohranu aplikacija

Na početnom zaslonu aplikacije možete postaviti u ladicu i prikazati samo često upotrebljavane aplikacije kako biste optimizirali početni zaslon.

Omogućavanje značajke Ladica za aplikacije

Idite u **Postavke > Početni zaslon i pozadina > Stil početnog zaslona** i odaberite stavku **Ladica**.

Kada je omogućite, možete kliznuti prema gore na početnom zaslonu kako biste pristupili svim svojim aplikacijama u ladici.

Stvaranje prečaca na početnom zaslonu

U načinu rada Ladice kliznite prema gore na početnom zaslonu za prikaz ladice, dodirnite i držite aplikaciju dok se ne uveća, zatim je povucite na željeni položaj na početnom zaslonu.

Premještanje aplikacija natrag u ladicu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije sve dok uređaj ne zavibrira, a zatim dodirnite **Ukloni**. Tim će se postupkom ikona aplikacije samo ukloniti s početnog zaslona, ali se neće deinstalirati.

I dalje je možete pronaći u ladici s aplikacijama.

Onemogućivanje načina rada Ladica

Za prebacivanje natrag na standardni početni zaslon idite na **Postavke > Početni zaslon i pozadina > Stil početnog zaslona** i odaberite **Standardno**.

Zaslon i svjetlina

Automatska prilagodba svjetline zaslona

Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina** i omogućite **Automatski**.

Uređaj će automatski prilagoditi svjetlinu zaslona u skladu s uvjetima osvjetljenja u okolini.


Ručna prilagodba svjetline zaslona

Svjetlinu zaslona možete ručno prilagoditi na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti. U odjeljku



povucite klizač za prilagodbu svjetline zaslona.

- Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina**. U odjeljku  povucite klizač za prilagodbu svjetline zaslona.

Tamni način

Ublažava svjetlinu zaslona kako biste se prepustili vizualnom iskustvu. Način rada može se automatski uključiti i isključiti sa zalaskom i s izlaskom Sunca, čime se smanjuju potrošnja energije i gnjavaža.

Omogućavanje tamnog načina

Omogućite tamni način pozadine zaslona kako biste smanjili svjetlinu i iritaciju.

Možete omogućiti ili onemogućiti tamni način na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake za pristup ploči za obavijesti (možete kliznuti još prema dolje). Uključite ili isključite **Tamni način**. Dugo pritisnite **Tamni način** kako biste otvorili zaslon s postavkama.
- Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina**, dodirnite opciju **Tamno** kako biste uključili **Tamni način** i dodirnite opciju **Svijetlo** kako biste isključili **Tamni način**.

Automatsko uključivanje i isključivanje tamnog načina

Idite u **Postavke > Zaslon i svjetlina**, uključite opciju **Automatska promjena** i dodirnite **Raspored**. Ako odaberete opciju **Od zalaska sunca do izlaska sunca**, sustav će odrediti noćno vrijeme na temelju vaše zemljopisne lokacije i sata. Također možete dodirnuti **Prilagođeno vrijeme** kako biste postavili automatsku promjenu vremena tamnog načina na temelju vaših navika uporabe.

Više postavki za tamni način

Idite u **Postavke > Zaslون i svjetlina** i provjerite je li uključena opcija **Tamno**. Dodirnete li **Postavke za Tamni način**, možete odlučiti želite li omogućiti funkcije kao što je **Zatamni pozadinu u Tamnom načinu**.

Kad je omogućena funkcija **Zatamni pozadinu u Tamnom načinu**, svjetlina pozadine mijenjat će se u skladu s okolinom.

Prikaz preko cijelog zaslona

Primjena prikaza preko cijelog zaslona

- Većina aplikacija instaliranih na vašem uređaju automatski će se prilagoditi ispravnom prikazu preko cijelog zaslona.
- Ako kod nekih aplikacija to nije tako, idite u **Postavke > Zaslون i svjetlina > Više postavki zaslona > Prikaz preko cijelog zaslona** i uključite njihove prekidače. Ako omogućite **Prikaz preko cijelog zaslona**, neke će se aplikacije možda neispravno prikazivati, na primjer, ako se nepravilno razvuku.

Postavljanje područja prikaza na vrhu zaslona

- 1 Idite na **Postavke > Zaslون i svjetlina > Više postavki zaslona > Izrez**.
- 2 Kako biste postavili gornje područje za određenu aplikaciju, odaberite aplikaciju i postavite kako je prikazano gornje područje.
 - **Automatski**
 - **Prikaži izrez**
 - **Sakrij izrez**

Zvukovi i vibracija

Prilagođavanje postavki zvuka

Pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću

Pritisnite tipku za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće da biste prilagodili glasnoću.

Pritisnite tipku uključivanja za utišavanje zvona na uređaju

Kada se na vašem uređaju oglasi zvono za dolazni poziv ili alarm, možete pritisnuti tipku uključivanja da biste ga utišali.

Promjena melodije zvona i vibracije

Možete promijeniti melodiju zvona za poruke, obavijesti i pozive te prilagoditi vibraciju.

- 1 Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje** i dodirnite opciju **Melodija zvona telefona ili Ton obavijesti**.

2 Možete izvršiti bilo koju od sljedećih radnji:

- Postaviti melodiju zvona.
Odaberite prethodno postavljenu melodiju zvona ili dodirnite opciju **Glazba na uređaju** kako biste postavili lokalni zvuk kao zvuk za poruke.
Ako upotrebljavate telefon s dvije SIM kartice, možete odabrati SIM 1 i SIM 2 kako biste zasebno postavili melodije zvona za svaku karticu.
- Postavljanje vibracije
Dodirnite opciju **Vibriranje** i odaberite željenu vibraciju.

Uključivanje i isključivanje zvona, vibriranja ili bešumnog načina rada s pomoću prečaca

1 Kliznite prema dolje sa statusne trake na vrhu zaslona za prikaz ploče za obavijesti. Nastavite klizati prema dolje za prikaz čitavog izbornika.

2 Dodirnite  **Zvuk**,  **Tiho** ili  **Vibracija** za uključivanje i isključivanje različitih načina rada.

U načinu zvonjenja telefon reproducira sve zvukove.

U bešumnom načinu rada telefon utišava obavijesti, npr. upozorenja i druge zvukove značajke AI Voice i nekih aplikacija trećih strana. Ne utječe na alarme, glazbu, videozapise i igre.

U načinu vibracije telefon je prigušen i umjesto zvuka vibrira.

Možete ići i na **Postavke > Zvukovi i vibriranje** za uključivanje i isključivanje načina **Zvuk, Vibracija** ili **Tiho**.

Haptika sustava

Sustav s pomoću haptike pruža povratne informacije o završetku određenih radnji, kao npr. kada dodirnete i držite tekst, kontakt ili neke druge elemente na zaslonu.

Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Više postavki** i omogućite ili onemogućite značajku **Haptika sustava** prema svojim željama.

Postavljanje zadane glasnoće

Idite u **Postavke > Zvukovi i vibriranje**, gdje možete postaviti glasnoću za sljedeće stavke:

- **Zvono, obavijesti**
- **Alarmi**
- **Glazba, videozapisi, igre**
- **Pozivi**

Postavljanje Više postavki

Idite na **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Više postavki** i istražite više načina za upozorenja. Na primjer, **Zaključavanje zaslona**, **Snimka zaslona**.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.


Postavljanje načina Ne ometaj

Način **Ne ometaj** pomaže spriječiti prekide kada vam je potrebna koncentracija. Kada je omogućen taj način rada, utišavaju se pozivi i poruke te se ne prikazuju naslovne obavijesti.

Omogućavanje ili onemogućavanje načina rada Ne ometaj

Možete omogućiti ili onemogućiti način rada Ne ometaj na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake za pristup ploči za obavijesti (možete kliznuti još prema dolje). Uključite ili isključite način rada **Ne ometaj**. Držite pritisnutom opciju **Ne ometaj** da biste otvorili zaslon s postavkama.
- Idite na **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Ne ometaj** i uključite ili isključite način rada **Ne ometaj**.

Kada je omogućen način rada Ne ometaj, ikona mjeseca  pojavljuje se na statusnoj traci. Možete vidjeti obavijesti na padajućoj ploči za obavijesti u načinu rada Ne ometaj.

Kliznite obavijest ulijevo i dodirnite  za postavljanje odgođenog podsjetnika.

Kada postoje dolazni pozivi, obavijesti i poruke, telefon je utišan i neće se uključiti ni prikazati naslovne obavijesti.

Postavljanje rasporeda za način Ne ometaj

- 1 Idite na **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Ne ometaj** i onemogućite opciju **Ne ometaj**.
- 2 Omogućite opciju **Zakazano**. Vaš će uređaj subotom i nedjeljom u odabrano vrijeme prema zadanim postavkama prijeći u način Ne ometaj.
- 3 Dodirnite **Zakazano** kako biste postavili vremenski okvir i ciklus ponavljanja.
- 4 Također možete dodirnuti **Dodaj** za postavljanje nekoliko vremena početka.

Odgovaranje na pozive ili poruke u načinu rada Ne ometaj

Možete dopustiti pozive ili poruke određenih ljudi u načinu rada Ne ometaj.

Idite na **Postavke > Zvukovi i vibriranje > Ne ometaj** i uključite opciju **Ne ometaj** ili **Zakazano**. Zatim imate sljedeće mogućnosti:

- Dodirnite opciju **Pozivi** ili **Poruke** i zatim odaberite određenu kategoriju kontakata. U načinu rada **Ne ometaj** melodija zvona reproducira se kada primate poziv ili poruku od ljudi iz određene kategorije.
- Uključite opciju **Uporni pozivatelji**. Melodija zvona reproducira se za ponovljene pozive s istog broja u roku od 15 minuta.

Obavijesti

Značke aplikacija

Kada iz aplikacije stignu nove obavijesti, u ikoni aplikacije prikazuje se značka s brojem. Kao značku možete postaviti i točku ili možete sakriti značku za određene ili sve aplikacije.

Isključivanje znački aplikacije

- 1 Idite u **Postavke** > **Obavijesti** i dodirnite **Okrugle ikone aplikacija**.
- 2 Isključite prekidač za neke ili sve aplikacije.

Promjena načina prikaza znački

Na zaslonu **Okrugle ikone aplikacija** dodirnite **Način prikaza značke** i odaberite **Brojevi** ili **Točke** ovisno o svojim željama.

Onemogućivanje obavijesti aplikacija

Onemogućivanje obavijesti iz određene aplikacije

Ako ne želite da vas ometaju obavijesti iz neke aplikacije, učinite jedno od sljedećeg:

- Nakon što primite obavijest iz aplikacije, kliznite je ulijevo na ploči za obavijesti i idite na



> **Onemogući obavijesti**.

- Idite u **Postavke** > **Obavijesti**, pronađite i dodirnite aplikaciju za koju želite onemogućiti obavijesti, a zatim onemogućite opciju **Dozvoli obavijesti**.

 Ova značajka nije dostupna u određenim aplikacijama.

Onemogućivanje obavijesti iz više aplikacija

Kako biste istovremeno onemogućili obavijesti iz više aplikacija, idite u **Postavke** > **Obavijesti** > **Upravljač svima** i isključite prekidač pokraj svake aplikacije.

Više postavki za obavijesti u aplikaciji

Postavljanje načina podsjećanja za obavijesti aplikacija

Idite u **Postavke** > **Obavijesti**. Odaberite aplikaciju kako biste postavili način podsjećanja za obavijesti aplikacije.

- Omogućite opciju **Dopust obavijesti**: dobit ćete podsjetnik kada su nove obavijesti dostupne za aplikaciju.
- Nakon što aplikacija izradi obavijesti, također možete postaviti više načina podsjećanja. Naprimjer, nakon što aplikacija **Kalendar** izradi obavijesti, također možete postaviti **Podsjetnik na događaj s alarmom**, **Obavijest o događaju (podsjeti kasnije)**, ili **Zadana obavijest o događaju**.

 Načini podsjećanja koje podržavaju pojedinačne aplikacije može se razlikovati.

Uključivanje zaslona po primitku obavijesti

Idite u **Postavke > Obavijesti > Više postavki obavijesti** i omogućite opciju **Aktiviranje zaslona**. Uređaj će automatski uključiti zaključani zaslon kada primi obavijest.

Prikaz ikona obavijesti u statusnoj traci

Idite u **Postavke > Obavijesti > Više postavki obavijesti** i omogućite opciju **Prikazivanje ikona obavijesti u statusnoj traci**.

Biometrija i lozinka

Lozinka za zaključani zaslon

Kao lozinku za zaključani zaslon možete postaviti lozinku s brojem, uzorkom ili hibridnu lozinku.

Postavljanje lozinke za zaključani zaslon

- 1 Idite u **Postavke > Biometrija i lozinka** i dodirnite stavku **Lozinka za zaključani zaslon**.
- 2 Unesite lozinku koja sadržava 6 znamenki.
- 3 Možete i dodirnuti stavku **Promijeni način otključavanja** i odabrati vrstu lozinke, a zatim slijediti upute na zaslonu za unos nove lozinke.

Promjena lozinke za zaključani zaslon

- 1 Idite na **Postavke > Biometrija i lozinka** i dodirnite opciju **Promijeni lozinku za zaključani zaslon**.
- 2 Unesite trenutnu lozinku za zaključani zaslon.
- 3 Unesite novu lozinku ili dodirnite opciju **Promijeni način otključavanja** da biste odabrali i unijeli novu lozinku.

Isključivanje lozinke za zaključani zaslon

Idite na **Postavke > Biometrija i lozinka** i dodirnite opciju **Onemogući lozinku za zaključani zaslon**.

Omogućavanje zaključavanja

Možete otključati svoj telefon na razne načine. U nekim slučajevima (na primjer ako zaspete u javnom prijevozu) otključavanje s pomoću lozinke sigurnije je od drugih metoda otključavanja. Kada je omogućen način zaključavanja, možete otključati svoj telefon isključivo upotrebom lozinke za zaključani zaslon. Druge metode za otključavanje bit će privremeno onemogućene.

Morate postaviti lozinku za zaključani zaslon za upotrebu ove značajke.


- 1 Idite na **Postavke > Biometrija i lozinka > Postavke sigurnosnog zaključavanja** i omogućite **Prikaži opciju Zaključaj**.

- 2 Držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje dok se opcija **Zaključavanje** ne pojavi na zaslonu.
- 3 Dodirnite **Zaključavanje** i slijedite upute na zaslonu da omogućite način zaključavanja. Kada je omogućen način zaključavanja, možete otključati uređaj isključivo upotrebom lozinke za zaključani zaslon.
- 4 Način zaključavanja automatski se onemogućuje kada otključate uređaj. Prilikom sljedećeg otključavanja moći ćete upotrijebiti druge metode za otključavanje kao i inače.
Ako želite ponovno omogućiti način zaključavanja, držite pritisnutim gumb za uključivanje/isključivanje i ponovno dodirnite opciju **Zaključavanje**.

Aplikacije

Prikaz ili promjena postavki aplikacija

Idite u **Postavke > Aplikacije > Aplikacije** i dodirnite aplikaciju. Možete je prisilno zaustaviti, deinstalirati, prikazati i promijeniti dozvole aplikacije, postaviti načine obavještanja itd.

 Neke aplikacije ne mogu se deinstalirati.

Baterija

Upravljanje potrošnjom energije

Na zaslonu **Baterija** možete provjeriti procijenjeno preostalo vrijeme trajanja baterije i omogućiti način rada za uštedu energije kako biste produžili vrijeme trajanja baterije na uređaju.

Omogućavanje Načina rada za uštedu energije

Ako je na uređaju omogućen **Način rada za uštedu energije** dok je razina napunjenosti baterije viša od 10 %, neke će funkcije biti onemogućene, rad aplikacija u pozadini ograničen, a vizualni efekti prigušeni kako bi se smanjila potrošnja energije. Kada je razina napunjenosti baterije ispod ili na 10 %, aktiviraju se strože mjere uštede energije kako bi se osiguralo najduže moguće stanje čekanja. Preporučuje se da omogućite **Način rada za uštedu energije** kada je razina napunjenosti baterije ispod ili na 20 %.

To možete učiniti tako da odete na **Postavke > Baterija** (ili **Upravitelj sustava > Baterija**) i omogućite **Način rada za uštedu energije**. Zatim će se na statusnoj traci prikazati ikona




Možete dodirnuti opciju **Saznajte više** za prikaz pojedinosti o mjerama uštede energije.

Omogućivanje Učinkovitog načina

Učinkoviti način prilagođava postavke energije vašeg telefona s ciljem pružanja maksimalnih performansi. Zbog toga će se baterija brže prazniti, pogotovo tijekom upotrebe grafički intenzivnih aplikacija.

Kada je u bateriji dovoljno energije, idite u **Postavke > Baterija** (ili **Upravitelj sustava > Baterija**) i omogućite **Učinkoviti način**.


Ikona  zatim će se prikazati na statusnoj traci.

 **Učinkoviti način** dostupan je samo na odabranim uređajima. Ako opcija **Učinkoviti način** nije prikazana u odjeljku **Baterija**, to znači da vaš uređaj ne podržava tu značajku.

Omogućavanje značajke Pametno punjenje

Značajka Pametno punjenje uči na temelju vaših navika punjenja i pametno upravlja postupkom punjenja. Navedena značajka smanjuje razinu trošenja baterije i produljuje njezino trajanje tako što smanjuje vrijeme tijekom kojeg je vaš uređaj potpuno napunjen. Preporučuje se da ostavite navedenu značajku omogućenom.

Na primjer, ako obično puniti uređaj preko noći ili neko duže vrijeme, značajka Pametno punjenje pauzirat će punjenje kada kapacitet baterije dosegne određenu razinu. Prije nego što ustanete ujutro, značajka Pametno punjenje nastavit će s punjenjem sve dok se uređaj ne napuni do kraja. Time se smanjuje vrijeme tijekom kojeg je vaš uređaj potpuno napunjen kako bi se usporilo trošenje baterije i produljilo njezino trajanje.

 Podaci o vašim navikama punjenja upotrebljavaju se samo na vašem uređaju. Za njih se ne izrađuje sigurnosna kopija i ne prenose se na oblak.

Da biste omogućili navedenu značajku, idite na **Postavke > Baterija > Više postavki baterije** i omogućite **Pametno punjenje**.

Omogućavanje značajke Pametni kapacitet baterije

Značajka Pametni kapacitet baterije pametno prilagođava najveći dostupan kapacitet baterije na temelju trenutnog statusa baterije radi usporavanja trošenja baterije i produljenja njezina vijeka trajanja. Preporučuje se da ostavite navedenu značajku omogućenom.

Da biste omogućili navedenu značajku, idite na **Postavke > Baterija > Više postavki baterije** i omogućite **Pametni kapacitet baterije**.

Prilagodba postavki baterije

Također možete postaviti želite li da se na statusnoj traci prikazuje postotak napunjenosti baterije i želite li da uređaj ostane povezan s mrežom kada se isključi njegov zaslon.

Prikaz postotka napunjenosti baterije na statusnoj traci

Idite u **Postavke > Baterija** (ili **Upravitelj sustava > Baterija**), dodirnite **Postotak baterije** i odaberite da želite da se prikazuje postotak napunjenosti baterije s unutarnje ili vanjske strane ikone baterije na statusnoj traci.

Ostanite povezani dok je vaš uređaj u stanju mirovanja

Ako želite da vaš uređaj nastavi primati poruke ili preuzimati podatke dok je u stanju mirovanja, postavite svoj uređaj da ostane povezan u stanju mirovanja. Imajte na umu da bi zbog toga mogla porasti potrošnja energije.

Na zaslону **Baterija** dodirnite **Više postavki baterije**, zatim prema potrebi omogućite ili onemogućite opciju **Ostanite povezani kada se uređaj prebaci u stanje mirovanja**.


Pohrana

Provjera uporabe pohrane

Idite u **Postavke > Pohranjivanje** kako biste provjerili uporabu pohrane i po potrebi je optimizirali.

Oslobađanje pohrane na telefonu

Značajka **Čišćenje** aplikacije **Upravitelj sustava** skenirat će pohranu kako bi pronašla nepotrebne datoteke i velike datoteke, kao što su preostali podaci aplikacija, nepotrebni instalacijski paketi i podaci koje je izradila aplikacija WeChat, te pružiti prijedloge za čišćenje kako biste lakše očistili prostor za pohranu.

- 1 Idite u **Upravitelj sustava** i dodirnite opciju **Čišćenje**.
- 2 Kada se skeniranje dovrši, dodirnite opciju **Očisti** ili **Očisti** iza stavke koju želite izbrisati i slijedite upute kako biste izbrisali nepotrebne datoteke.
 -  Kliznite prema dolje s vrha zaslona i telefon će ponovno skenirati pohranu.

Čišćenje dupliciranih datoteka

Upravitelj sustava može prepoznati duplicirane datoteke na vašem uređaju.

Na zaslónu **Čišćenje** dodirnite **Duplicirane datoteke**, zatim odaberite neželjene datoteke kako biste ih izbrisali.

Sigurnost

Uporaba značajke Zaključavanje aplikacije radi zaštite privatnosti

Možete zaključati aplikacije koje sadržavaju privatne podatke, kao što su aplikacije za razgovor i plaćanje, kako biste spriječili neovlašteni pristup.

Omogućavanje značajke Zaključavanje aplikacije

Idite u **Postavke > Sigurnost > Zaključavanje aplikacije > Omogući**, a zatim slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke za Zaključavanje aplikacije i odabir aplikacija koje želite zaključati.

Ako ste omogućili otključavanje licem ili otiskom prsta, možete povezati značajku Zaključavanje aplikacije s ID-om lica ili ID-om otiska prsta kada se to od vas zatraži.

 Značajka se može razlikovati ovisno o uređaju.


Promjena lozinke za zaključavanje aplikacije ili sigurnosnih pitanja

Otvorite zaslon s postavkama za **Zaključavanje aplikacije**, idite u  > **Vrsta lozinke** i odaberite **Lozinka za zaključani zaslon** ili **Prilagođeni broj PIN** kao lozinku za zaključavanje aplikacije.

Ako odaberete **Prilagođeni broj PIN**, možete postaviti novu lozinku i sigurnosna pitanja.

Odustajanje od značajke Zaključavanja aplikacije ili njezino onemogućavanje

Na zaslonu s postavkama za **Zaključavanje aplikacije** učinite sljedeće:

- Odustajanje od značajke Zaključavanje aplikacije: Na popisu zaključanih aplikacija isključite prekidače pored aplikacija od čijeg zaključavanja želite odustati.
- Ponovno postavljanje značajke Zaključavanje aplikacije: Idite u  > **Onemogući značajku Zaključavanje aplikacije > ONEMOGUĆI**. Time ćete odustati od svih zaključavanja i izbrisati sve postavke zaključavanja aplikacije.

Zaključavanje SIM kartice PIN-om

PIN je identifikacijski kod SIM kartice i može se postaviti za zaključavanje SIM kartice. Kada ga postavite, od vas će se tražiti unos točnog PIN-a za otključavanje SIM kartice svaki put kada uključite uređaj ili se prebacite na novi uređaj radi sprječavanja neovlaštenog pristupa.

Ako ste unijeli pogrešan PIN i prekoračili maksimalni broj dopuštenih pokušaja otključavanja s pomoću PIN-a, morat ćete unijeti broj za otključavanje PIN-a (engl. „PIN Unlocking Key”, PUK) i ponovno postaviti PIN. Ako prekoračite maksimalni broj dopuštenih pokušaja otključavanja s pomoću PUK-a, vaša će se SIM kartica trajno blokirati.

PIN i PUK za SIM karticu pruža vam mobilni operater. Broj znamenki i maksimalni broj dopuštenih pokušaja za otključavanje PIN-a i PUK-a ovisi o vašem mobilnom operateru.

1 Idite u **Postavke > Sigurnost > Više postavki > Postavljanje zaključavanja SIM kartice** za otvaranje zaslona s postavkama za zaključavanje SIM kartice.

2 Omogućite opciju **Zaključaj SIM karticu**, unesite PIN i zatim dodirnite **U redu**. Za promjenu PIN-a dodirnite opciju **Promjeni SIM PIN** i slijedite upute na zaslonu.

Upravljanje dozvolama

Neke aplikacije mogu zahtijevati određene dozvole, kao što je dozvola za Lokaciju, radi pružanja odgovarajućih usluga.

Međutim, nekim aplikacijama može biti dodijeljen prevelik broj dozvola, što predstavlja potencijalan rizik za privatnost i sigurnost vaših podataka. Možete provjeriti dozvole dodijeljene za svaku aplikaciju i opozvati nepotrebne dozvole.

Pregled zapisnika o pristupu privatnosti

Po potrebi možete provjeriti zapisnike o pristupu privatnosti i upravljati njima kako biste uklonili neopravdane dozvole radi osiguravanja boljih usluga.

Na zaslonu **Upravitelj dozvola** odaberite dozvolu kako biste je omogućili ili onemogućili.

Upravljanje dozvolom za lokaciju

Nakon što aplikaciji date dozvolu za lokaciju, ona može u bilo kojem trenutku dohvatiti vaše informacije o lokaciji. Na primjer, ako aplikacija za karte dobije dozvolu za lokaciju, može vam pružiti lokacijske i navigacijske usluge. Dozvolu možete opozvati ako vam te usluge nisu potrebne.

1 Idite na **Postavke > Aplikacije > Upravitelj dozvola**.


2 Na zaslonu **Upravitelj dozvola** dodirnite opciju **Položaj**, dodirnite ikonu odgovarajuće aplikacije pa odaberite jednu od opcija za dozvolu pristupa.

Uporaba usluga lociranja

Nekim su aplikacijama potrebne informacije o vašoj lokaciji kako bi pružale bolje usluge. Možete omogućiti i onemogućiti lokacijske usluge i po potrebi dati ili uskratiti dozvolu za pristup informacijama o lokaciji za određene lokacije.

Omogućavanje i onemogućavanje lokacijskih usluga

Lokacijske usluge možete omogućiti ili onemogućiti na jedan od sljedećih načina:

- Kliznite prema dolje sa statusne trake kako biste otvorili ploču za obavijesti i zatim ponovno kliznite prema dolje za prikaz svih prekidača prečaca. Dodirnite  kako biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
- Osim toga možete ići u **Postavke > Lokacija** i omogućiti ili onemogućiti funkciju **Pristupi mojoj lokaciji**.

Kada onemogućite lokacijske usluge, vaš će uređaj svim aplikacijama i uslugama onemogućiti prikupljanje i uporabu informacija o lokaciji, osim određenim tvornički instaliranim aplikacijama. Kada te aplikacije i usluge budu trebale upotrebljavati informacije o lokaciji, uređaj će vas podsjetiti da ponovno omogućite lokacijske usluge.

Poboljšanje preciznosti lokacijskih usluga

Možete poboljšati preciznost pozicioniranja vašeg telefona tako da dopustite aplikacijama i servisima da traže obližnje Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaje ili pristupaju dodatnim podacima sa globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS).

 Dostupnost značajke razlikuje se ovisno o uređaju.

Otvorite **Postavke > Lokacija > Napredne postavke**, a zatim postavite potrebne opcije.

Omogućite ili zabranite aplikacijama prikupljanje informacija o lokaciji

Aplikacijama možete dopustiti ili uskratiti pristup informacijama o lokaciji, uključujući davanje jednokratnog ili trajnog pristupa ili odbijanje pristupa informacijama o lokaciji tijekom uporabe aplikacije.

- 1 Idite u **Postavke > Privatnost > Upravitelj dozvola**, dodirnite stavku **Položaj** i provjerite koje aplikacije imaju pristup informacijama o lokaciji.
- 2 Dodirnite aplikaciju čije postavke želite promijeniti i slijedite upute na zaslonu za davanje ili uskraćivanje dozvola.

Dostupnost

Postavljanje zakazanog uključivanja/isključivanja

Upotrijebite značajku **Zakazano uključivanje i isključivanje** kako bi se uređaj uključio i isključio u zadano vrijeme te štedite energiju i spriječite moguća ometanja tijekom odmora.

- 1 Idite u **Postavke > Značajke dostupnosti > Zakazano uključivanje i isključivanje** i omogućite **Zakazano uključivanje i isključivanje**.
- 2 Postavite vrijeme uključivanja i isključivanja, kao i ciklus ponavljanja. Uređaj će se automatski uključiti i isključiti u određeno vrijeme.

Za prestanak korištenja ove značajke onemogućite opciju **Zakazano uključivanje i isključivanje**.

Sustav i ažuriranja

Promjena jezika i regije sustava

- 1 Idite na stavke **Postavke > Sustav i ažuriranja > Jezik i unos > Jezik i regija** i odaberite jezik.
- 2 Ako jezik kojim se želite služiti nije na popisu, dodirnite stavku **Dodaj jezik**, pronađite i dodajte željeni jezik na popis jezika, a potom ga odaberite.

- Sustav podržava brojne jezike, no ne sve. Možda nećete pronaći željeni jezik.
- Također, na zaslonu možete kliznuti prema gore do dna popisa jezika i tamo dodirnuti stavku **Ažuriraj popis** kako biste ažurirali jezike koje sustav podržava.

3 Dodirnite stavku **Regija** kako biste odabrali svoju državu/regiju. Sučelje sustava prilagodit će se u skladu s kulturnim navikama odabrane države ili regije.

Uporaba drugog načina unosa

Možete preuzeti način unosa drugog proizvođača i postaviti ga kao zadani način unosa.

- 1** Preuzmite način unosa iz službene trgovine aplikacijama.
- 2** Slijedite upute na zaslonu kako biste ga postavili kao zadani način unosa ili idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Jezik i unos > Zadana tipkovnica** i odaberite način unosa.

Postavljanje datuma i vremena sustava

Vaš uređaj upotrebljava mobilnu mrežu kako bi sinkronizirao lokalni datum, vrijeme i vremensku zonu. Datum, vrijeme i vremensku zonu uređaja možete postaviti i ručno.

Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Datum i vrijeme** i postavite opcije u skladu sa željenim postavkama.

Automatsko ili ručno postavljanje datuma i vremena

- Omogućite **Automatski postavi** i vaš će se uređaj sinkronizirati s lokalnim datumom i vremenom putem mobilne mreže.
- Kako biste ručno postavili datum i vrijeme, onemogućite opciju **Automatski postavi**.

Promjena vremenske zone

- Omogućite **Automatski postavi** i vaš će se uređaj sinkronizirati s lokalnom vremenskom zonom putem mobilne mreže.
- Kako biste ručno postavili vremensku zonu, onemogućite opciju **Automatski postavi**.

Promjena formata vremena


- Omogućite **24-satno vrijeme** i vaš će uređaj prikazivati vrijeme u 24-satnom formatu.
- Onemogućite **24-satno vrijeme** i vaš će uređaj prikazivati vrijeme u 12-satnom formatu.

Upotreba aplikacije Device Clone za premještanje podataka na novi uređaj


Device Clone omogućava vam da brzo i jednostavno premjestite sve osnovne podatke (uključujući kontakte, kalendar, slike i videozapise) sa starog telefona na novi telefon.

Migracija podataka s uređaja sa sustavom Android

- 1** Na novom telefonu otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umjesto toga možete otići u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Device Clone**, dodirnuti **Ovo je novi uređaj** i zatim dodirnuti **HONOR** ili **Drugi Android uređaj**.

- 2 Slijedite upute na zaslonu da biste preuzeli i instalirali **Device Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Slijedite upute na zaslonu da biste povezali stari uređaj s novim telefonom tako da skenirate kod ili se povežete ručno.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim dodirnite **Prenesi** za početak kloniranja.
-  Opcija **Device Clone** dostupna je samo na telefonima s verzijom sustava Android 7.0 ili novijom verzijom.


Migracija podataka s iPhonea ili iPada


- 1 Na novom telefonu otvorite aplikaciju **Device Clone**. Umjesto toga možete otići u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Device Clone**, dodirnuti **Ovo je novi uređaj** i zatim dodirnuti **iPhone/iPad**.
 - 2 Slijedite upute na zaslonu da biste preuzeli i instalirali **Device Clone** na starom uređaju.
 - 3 Na starom uređaju otvorite aplikaciju **Device Clone** i dodirnite **Ovo je stari uređaj**. Slijedite upute na zaslonu da biste povezali stari uređaj s novim telefonom tako da skenirate kod ili se povežete ručno.
 - 4 Na starom uređaju odaberite podatke koje želite klonirati i zatim slijedite upute na zaslonu za dovršetak kloniranja podataka.
-  Opcija **Device Clone** dostupna je samo na telefonima s verzijom sustava iOS 8.0 ili novijom verzijom.

Izrada sigurnosne kopije na vanjskom uređaju za pohranu

Sigurnosno kopiranje podataka na USB uređaje za pohranu

Kada nema baš prostora za pohranu na vašem telefonu, trebali biste redovito sigurnosno kopirati velike datoteke ili važne podatke na USB uređaj za pohranu (npr. USB izbrisivi memorijski pogon, čitač kartica).

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za pohranu kabelom USB OTG.
- 2 Na telefonu idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Sigurnosno kopiranje i vraćanje > Sigurnosna kopija podataka > Vanjska pohrana** i odaberite **USB memorija** na zaslonu **Vanjska pohrana**.
- 3 Dodirnite **IZRADI SIGURNOSNU KOPIJU**, provjerite podatke koje želite sigurnosno kopirati i dodirnite **Sigurnosna kopija**.
- 4 Kada prvi put radite sigurnosnu kopiju, slijedite upute na zaslonu za postavljanje lozinke i podsjetnika za lozinku. Podatci će se šifrirati tijekom sigurnosnog kopiranja. Zapamtite svoju lozinku za sigurnosno kopiranje: nakon što postavite lozinku za sigurnosno kopiranje, nećete trebati unijeti lozinku za naknadne sigurnosne kopije, ali ćete je morati unijeti radi provjere za obnavljanje datoteka. Za ponovno postavljanje lozinke idite na zaslon za sigurnosnu kopiju **USB memorija**, dodirnite  > **Ponovno postavi lozinku** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili ponovno postavljanje.

 Ponovno postavljena lozinka vrijedi samo za naknadne sigurnosne kopije, ne i za prethodne.

Obnavljanje sigurnosne kopije podataka s USB uređaja za pohranu

- 1 Povežite telefon na USB uređaj za pohranu kabelom USB OTG.
- 2 Na telefonu idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Sigurnosno kopiranje i vraćanje > Sigurnosna kopija podataka > Vanjska pohrana** i odaberite **USB memorija** na zaslonu **Vanjska pohrana**.
- 3 Odaberite odgovarajući unos u zapisu sigurnosne kopije na popisu **VRATI IZ SIGURNOSNE KOPIJE** i otvorite ga.
- 4 Odaberite podatke koje želite obnoviti, dodirnite **Vraćanje**, slijedite upute za unos lozinke i obnovite podatke.

Vraćanje telefona na zadane ili tvorničke postavke

Ponovno postavljanje mrežnih postavki

Ovim ćete postupkom ponovno postaviti postavke za Wi-Fi, mobilnu podatkovnu mrežu i Bluetooth. Neće se promijeniti ni jedna druga postavka na uređaju niti će se izbrisati podaci.

Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi**, dodirnite **Ponovno postavi mrežne postavke**, zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno postavili mrežne postavke.

Vraćanje svih postavki

Navedenim će se postupkom ponovno postaviti sve mrežne postavke, vaša lozinka za zaključani zaslon i izgled početnog zaslona. Ako vaš uređaj podržava funkciju prepoznavanja otiska prsta ili lica, također će se izbrisati registrirani otisci prstiju i podaci o licu. Ostali se podaci ili datoteke neće izbrisati s uređaja. Navedenim se postupkom ne vraćaju postavke za aplikaciju Pronađi uređaj, postavke Korisnici i račun, Administratori uređaja ili postavke aplikacija.

Idite na **Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi**, dodirnite **Ponovo postavi sve postavke** i slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postupak.

Vraćanje tvorničkih postavki

Navedenim će se postupkom izbrisati podaci na vašem uređaju, uključujući vaše račune, podatke aplikacija, postavke sustava, instalirane aplikacije, glazbu, slike, sve datoteke u internoj memoriji, sadržaj sigurnosnog čipa i lokalno pohranjeni sustav, aplikacije i osobne podatke povezane s HONOR ID-jevima. Nemojte zaboraviti izraditi sigurnosnu kopiju podataka prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke.

Idite na **Postavke > Sustav i ažuriranja > Ponovno postavi > Ponovno postavi tablet**, dodirnite opciju **Poništi telefon** i slijedite upute na zaslonu za vraćanje tvorničkih postavki.

Omogućavanje ili izlaz iz jednostavnog načina

Jednostavan način nudi sažetiji izgled za jednostavnu navigaciju, povećava ikone i fontove za početni zaslon i maksimira glasnoću.

Omogućavanje jednostavnog načina

Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Jednostavan način** i dodirnite **Omogući**.


Dodirnite i držite ikonu kako biste je povukli do željene lokacije ili je deinstalirajte ako nije obavezna aplikacija.

Izlaz iz jednostavnog načina

Otvorite **Postavke** i dodirnite **Izađi iz jednostavnog načina rada**.

Mrežno ažuriranje sustava uređaja

Kada je dostupno ažuriranje, vaš će uređaj zatražiti da preuzmete i instalirate paket ažuriranja.

-  • Uvjerite se prije ažuriranja da se na vašem uređaju nalazi službena verzija sustava. U protivnom ažuriranje možda neće uspjeti i vaš će uređaj možda snaći nepoznati problemi.
- Sigurnosno kopirajte svoje korisničke podatke prije ažuriranja.
- Aplikacije drugih proizvođača koje nisu kompatibilne s novom verzijom sustava mogle bi nakon ažuriranja postati nedostupne. U nekim će slučajevima proći dosta vremena dok ne izađe kompatibilna verzija aplikacije.
- Tijekom ažuriranja ne smijete isključiti ili ponovno pokrenuti svoj uređaj, ukloniti ili umetnuti memorijsku karticu.

1 Idite u **Postavke > Sustav i ažuriranja > Ažuriranje softvera** i dodirnite **Ažuriranje softvera**.

2 Kada se pojavi ažuriranje, možete ručno preuzeti i instalirati paket ažuriranja ili automatski ažurirati svoj uređaj preko noći.


- Preuzimanje i instaliranje paketa ažuriranja: Idite u **Nova verzija > PREUZMI I INSTALIRAJ**. Da biste izbjegli potrošnju podataka, povežite svoj uređaj s Wi-Fi mrežom pri preuzimanju paketa ažuriranja.

Vaš će se uređaj automatski ponovno pokrenuti nakon što se ažuriranje završi.

- Ažuriranje preko noći: Dodirnite  i zatim omogućite opcije **Automatsko preuzimanje preko Wi-Fi** i **Ažuriraj preko noći**.

Vaš će se uređaj automatski ažurirati i ponovno pokrenuti između 2:00 i 4:00.

Kako bi ažuriranje preko noći bilo uspješno, pobrinite se da vaš uređaj ostane uključen, zaslon zaključan, da alarmi nisu postavljeni za to doba i da razina napunjenosti baterije ostane iznad 35 %. Ako je potrebno, stavite puniti svoj uređaj.

Ako želite onemogućiti automatska ažuriranja, dodirnite  na zaslonu **Ažuriranje softvera**, zatim onemogućite opciju **Automatsko preuzimanje preko Wi-Fi**.

O telefonu

Pravna obavijest

Autorsko pravo © Honor Device Co., Ltd. 2023. Sva prava pridržana.

Ovaj je vodič namijenjen samo za referencu. Stvarni proizvod, uključujući, između ostalog, njegovu boju, veličinu i raspored na zaslonu, može se razlikovati. Izjave, informacije i preporuke u ovom vodiču ne predstavljaju bilo kakvo izrečeno ili podrazumijevano jamstvo.

Model: WDY-LX1

MagicOS 7.1_01